



Głośnik G88 jest urządzeniem służącym do otwarzania muzyki w formacie MP3 z nośników usb, kart pamięci microSD, oraz z przenośnych odtwarzaczy muzycznych. Głośnik również za pomocą dołączonego kabla można podłączyć do komputera. Głośnik G91 wyposażony jest w Radio. Przed rozpoczęciem użytkowania głośnik należy naładować. Głośnik zasilany jest przez wbudowany akumulator Li, nie ma potrzeby kupowania baterii a akumulator pozwala zabrać głośniki na biwak, plażę, ognisko czy wycieczkę. Ładowanie akumulatora odbywa się dzięki ładowarce (brak w zestawie) lub poprzez kabel USB podpięty do gniazda USB w komputerze.

#### OPIS KLAWISZY FUNKCYJNYCH

**ON/OFF:** Włącznik

▶ i ◀▶▶ Do przełączania na następny lub poprzedni utwór. W trybie FM służą do przeszukiwania kanałów. Aby zmienić głośność bez użycia pilota przytrzymać na dłużej w/w przyciski służą one również do zmiany głośności.

**VOL-/VOL+:** regulacja głośności

▶ || / ▶▶▶ Play/Pauza w trybie odtwarzania. W trybie FM automatyczne wyszukiwanie kanałów.

Włożenie karty pamięci do gniazda TF lub PENDRIVE'a do gniazda USB spowoduje automatyczne przełączenie na tryb odtwarzania.

**MODE** –służy do przełączania pomiędzy odtwarzaniem z różnych nośników.

#### GŁOŚNIK STEREO

Pasma przenoszenia 150-1800Hz(± 3dB)

Impedancja 4ohm

Kompatybilność : karta SD, MMC, pendrive, odtwarzacze mp4, mp3, iPod, niektóre modele telefonów, PSP

#### ODTWARZACZ MUZYKI MP3

Odtwarzane formaty : MP3,

Przewijanie w przód i w tył za pomocą klawiszy oznaczonych strzałkami

Zmiana głośności odtwarzania za pomocą klawiszy vol

#### RADIO FM

Wbudowane Radio FM w zakresie 87-108 Mhz

Manualne i automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych

**UWAGA :** W celu uruchomienia radia i wyszukania stacji radio

#### POZOSTAŁE FUNKCJE

Urządzenie do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych nie jest odporne na wilgoć.

#### Środki ostrożności:

- Urządzenie nie jest wodoodporne
- Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
- Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
- Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
- Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.

konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre