

Dane techniczne

Kompatybilność	Bluetooth 3.0
Zasięg głośników	10 metrów
Maksymalna moc wyjściowa	3W
Stosunek sygnału do szumu	S/N: > 95dB
Zakres częstotliwości	280Hz-16KHz
Zniekształcenie	THD < 0,5%
Głośnik średnica	45 mm
Magnes wewnętrzny	4 Ohm
Obsługiwane złącza	- wejście AUX - slot na karty micro SD
Mikrofon	wbudowany
Zasilanie	wbudowana bateria litowo-jonowa
Czas ładowania	ok. 2 godzin
Czas pracy	ok. 2-3 godziny
Wymiary	średnica 5 cm , wysokość 6 cm



ŁADOWANIE

Urządzenie posiada wbudowaną baterię, więc przed pierwszym użyciem naładuj urządzenie podłączając głośnik za pomocą dołączonego kabelka do ładowarki USB lub komputera. Gdy urządzenie się ładuje czerwona dioda pali się czerwonym światłem.

WŁĄCZENIE URZĄDZENIA I OPIS KLAWISZY FUNKCYJNYCH

Aby uruchomić głośnik przesuwamy włącznik on/off do pozycji MP3 lub BT.
Po włączeniu głośnika niebieska dioda sygnalizuje światłem.

▶▶ i ◀◀ Do przełączania na następny lub poprzedni utwór. W trybie FM służą do przeszukiwania kanałów. Aby zmienić głośność przytrzymaj na dłużej w/w przyciski służą one również do zmiany głośności.

▶ || / ■ ▶▶ Play/Pauza w trybie odtwarzania. W trybie FM automatyczne wyszukiwanie kanałów. Długie naciśnięcie i przytrzymanie **służy do zmiany trybu pracy pomiędzy BT/Radio/TF/USB**

Włożenie karty pamięci do gniazda TF automatyczne przełączenie na tryb odtwarzania.
UWAGA!

W przypadku użycia radia wymagane jest włożenie przewodu miniUSB do wyjścia AUX , przewód zastępuje antenę, bez włożonego przewodu radio nie wyszuka stacji

Środki ostrożności:

- Urządzenie nie jest wodoodporne
- Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
- Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
- Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
- Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.