



Główne cechy urządzenia :

- Kompaktowy rozmiar
- Zabawny wygląd
- Obsługa kart pamięci SD
- Odtwarzanie plików w formacie **WMA** i **MP3**
- Odtwarzacz nie wymaga dodatkowych sterowników aby bezproblemowo współpracować z systemami **Windows**
- Urządzenie może być również używane jako przenośny **dysk USB**.
- Zapięcie w obudowie umożliwiające wygodne noszenie na smyczy lub przy kluczach.

Uwaga ! Urządzenie nie jest wodoodporne. Należy chronić urządzenie przed zamknięciem.

Muzyka :

- Aby słuchać swojej ulubionej muzyki należy najpierw podłączyć odtwarzacz bezpośrednio do komputera za pomocą wbudowanego złącza USB. Komputer automatycznie wykryje urządzenie i wyświetli je w ekranie **MÓJ KOMPUTER** jako **DYSK WYMIENNY**.
- Należy przekopiować wybrane utwory w formacie **WMA** lub **MP3** bezpośrednio na wyświetlony **DYSK WYMIENNY**.
- Teraz możesz się cieszyć swą ulubioną muzyką gdziekolwiek się wybierasz.

Pierwsze uruchomienie :

- Aby włączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk **WŁ / WYŁ** przez **3 sek**. Aby wyłączyć urządzenie przytrzymaj ponownie przycisk przez **3 sek**.
- Po włączeniu, urządzenie podświetli mrugające diody i rozpocznie się odtwarzanie utworów. Pamiętaj aby podłączyć słuchawki.

Odtwarzanie muzyki :

- Użyj przycisku **◀◀ ▶▶** (**prawe ucho**) aby odtwarzać i przełączać utwory.
- Aby ściszyć lub pogłośnić muzykę użyj przycisku **-/+** (**lewe ucho**).

Uwaga ! Kiedy bateria jest wyladowana, odtwarzacz automatycznie się wyłączy. Należy wówczas podłączyć urządzenie do ładowania.

Możliwe problemy :

Nie słychać odtwarzanej muzyki :

- Sprawdź ustawienia poziomu głośności.
- Sprawdź czy wtyczka słuchawek jest wciśnięta w gniazdo.
- Sprawdź czy plik, który chcesz odtworzyć ma odpowiedni format.

GRATULUJEMY WYBORU I ŻYCZYMY WIELU NIEZAPOMNIANYCH CHWIL KORZYSTAJĄC Z NOWEGO URZĄDZENIA !

Środki ostrożności:

- Urządzenie nie jest wodoodporne
- Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
- Nie pozwolić aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
- Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
- Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.