



## **ŁADOWANIE**

Głośnik jest wyposażony w wewnętrzną baterie oraz dodatkowo gniazdo do którego można włożyć baterię BL-5C. Aby włożyć akumulator do słuchawek, odkręć pokrywkę na prawej słuchawce i włóż akumulator na miejsce. Przed użyciem słuchawek, należy je naładować. Można to zrobić przez kabel USB podłączony do komputera, lub do zewnętrznej ładowarki USB.

Aby uruchomić głośnik przesuwamy włącznik on/off do pozycji on,

## **OPIS KLAWISZY FUNKCYJNYCH**

**ON/OFF:** Włącznik

▶▶ i ◀◀ Do przełączania na następny lub poprzedni utwór. W trybie FM służą do przeszukiwania kanałów. Aby zmienić głośność bez użycia pilota przytrzymaj na dłużej w/w przyciski służą one również do zmiany głośności.

**VOL-/VOL+:** regulacja głośności

▶ || / ■ ▶▶ Play/Pauza w trybie odtwarzania. W trybie FM automatyczne wyszukiwanie kanałów.

Włożenie karty pamięci do gniazda TF lub PENDING'a do gniazda USB spowoduje automatyczne przełączenie na tryb odtwarzania.

**M - MODE** –służy do przełączania pomiędzy odtwarzaniem z różnych nośników.

**Equalizer** – zarządzanie equalizerem słuchawek

## **Muzyka może być odtwarzana:**

- z karty pamięci micro SD (slot na karty micro SD do 16 GB)
- z domowego zestawu stereo, odtwarzacza mp3, niektórych telefonów (wejście line + kable jack 3,5 mm w zestawie)

Zasilanie akumulator zewnętrzny standard Nokia BL-5C ( w zestawie )

Ładowania akumulatora przez USB z komputera lub z gniazdka prądowego

Plug and Play - nie wymaga sterowników

Wskaźnik naładowania akumulatora

Odporny na wstrząsy (Anti-Shock)

Wymiary : 12,5 x 11,5 x 7,5 cm

## **Środki ostrożności:**

- Urządzenie nie jest wodoodporne
- Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
- Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
- Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
- Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.