



Uwaga ! Urządzenie nie jest wodoodporne. Należy chronić urządzenie przed zamoknięciem.

Ładowanie baterii i komunikacja z komputerem :

Urządzenie należy ładować gdy ikona baterii w lewym, górnym rogu wyświetlacza jest pusta.

Urządzenie ładujemy za pomocą ładowarki dołączonej do zestawu. Port ładowania znajduje się pod gumową zaślepką na górnej krawędzi urządzenia.

Możliwe jest również ładowanie telefonu przez podłączenie go za pośrednictwem kabla USB bezpośrednio do komputera.

Port USB urządzenia znajduje się na jego górnej krawędzi pod gumową zaślepką.

Podczas ładowania i kontaktu z komputerem, kontrolka urządzenia świeci się na pomarańczowo.

Po podłączeniu do komputera urządzenie zostanie automatycznie wykryte i wyświetlone w ekranie **MÓJ KOMPUTER** jako **DYSK WYMIENNY**. Należy przekopiować wybrane utwory, filmy i zdjęcia bezpośrednio na wyświetlony **DYSK WYMIENNY, DO ODPOWIEDNIH FOLDERÓW**. Teraz możesz się cieszyć swą ulubioną muzyką, gramy i filmami gdziekolwiek się wybierasz.

Uwaga! Ładując urządzenie po raz pierwszy zadбай, aby nie zostało ono przerwane. Po pełnym naładowaniu baterii a przed kolejnym zadбай, aby urządzenie było całkowicie rozładowane. Takie pierwsze sformatowanie baterii pozwoli na dłuższe działanie urządzenia w przyszłości.

Instalacja karty pamięci

Odtwarzacz obsługuje karty pamięci **SD** o pojemności do 4 GB. Posiada również pamięć wewnętrzną 2 GB. Karta pamięci jest jednak zalecana, aby móc w pełni korzystać z szerokiej gamy multimedialnych oferowanych przez urządzenie.

Abь zainstalować kartę pamięci należy :

- 1 Port karty pamięci znajduje się na dolnej krawędzi urządzenia.
- 2 Należy włożyć kartę **SD** stykami w dół i frontem karty do nas (patrz symbol karty obok portu).

Pierwsze uruchomienie :

Abь włączyć urządzenie naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk znajdujący się na górnej krawędzi urządzenia po prawej. Zapali się zielona dioda symbolizująca pracę urządzenia.

Abь wyłączyć urządzenie naciśnij i przytrzymaj ponownie przez 5 sekund przycisk znajdujący się na górnej krawędzi urządzenia. Gdy kontrolka przestanie świecić, urządzenie jest wyłączone.

Po włączeniu urządzenia pojawi się ekran **MENU** główne. Abь nawigować pomiędzy poszczególnymi opcjami używaj klawiszy kierunkowych **◀ ▶ ▲ ▼** znajdujących się po lewej stronie ekranu. Abь zatwierdzić wybór naciśnij przycisk **SELECT** znajdujący się po prawej stronie ekranu. Abь wyjść z wybranej wcześniej opcji naciśnij przycisk **KWADRAT**.

Podczas odtwarzania muzyki i filmów przydatna staje się opcja HOLD dostępna pod przesuwającym przyciskiem HOLD znajdującym się na dolnej krawędzi urządzenia po lewej. Umożliwia ona zablokowanie urządzenia i zapobieganie przypadkowemu przełączeniu utworów czy wyłączeniu urządzenia.

Odtwarzanie muzyki :

Abь słuchać muzyki nie musisz mieć podłączonych słuchawek. Odtwarzacz posiada opcję głośnego odtwarzania dźwięku !!!

- 1 Skopij za pomocą dołączonego kabla USB swoje ulubione utwory w formacie **MP3**, **ACC**, **WAV** lub **WMV** na kartę pamięci w konsoli, lub bezpośrednio do pamięci wewnętrznej odtwarzacza do folderu **AUDIO**.
- 2 W **MENU** głównym, za pomocą klawiszy kierunkowych **◀ ▶**, wybierz pozycję **MUSIC** i zatwierdź przyciskiem **SELECT**. Za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz utwór z listy dostępnych. Abь rozpocząć odtwarzanie naciśnij przycisk **SELECT**. Abь pogłośnić lub ściszyć muzykę użyj przycisków nawigacyjnych **▼** i **▲** podczas odtwarzania. Abь włączyć pauzę, przerwać odtwarzanie, naciśnij klawisz **SELECT** podczas odtwarzania.
- 3 Zatwierdź swoje wybory przyciskiem **OK**. Wykonuj krok wstecz za pomocą przycisku **ESC**.
- 4 Abь przełączać utwory używaj przycisków **◀ ▶** znajdujących się po lewej stronie ekranu.
- 5 Możesz usunąć dowolny, podświetlony na liście plik naciskając przycisk **A** lub **B** i wybierając **DEL FILE** z rozwijanej listy. Możesz również skorzystać z innych przydatnych opcji rozwiniętego menu.

Odtwarzanie video :

Abь w pełni cieszyć się oglądanym filmem, plik powinien mieć rozdzielczość 240 x 320 pikseli.

- 1 Skopij za pomocą dołączonego kabla USB swoje ulubione pliki video w formacie **3GP**, **MP4** lub **AVI** na kartę pamięci w konsoli lub bezpośrednio do pamięci wewnętrznej odtwarzacza do folderu **VIDEO**.
- 2 W **MENU** głównym, za pomocą klawiszy **◀ ▶**, wybierz pozycję **VIDEO** i zatwierdź przyciskiem **SELECT**. Za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz film. Abь rozpocząć odtwarzanie naciśnij przycisk **OK**. Abь pogłośnić lub ściszyć film użyj przycisków nawigacyjnych **▼** i **▲** podczas odtwarzania. Abь włączyć pauzę, przerwać odtwarzanie, naciśnij klawisz **OK** podczas odtwarzania.
- 3 Zatwierdź swoje wybory przyciskiem **SELECT**. Wykonuj krok wstecz za pomocą przycisku **KWADRAT**.
- 4 Abь przełączać filmy używaj przycisków kierunkowych **◀ ▶** znajdujących się po lewej stronie ekranu.

Przeglądanie zdjęć :

Dla uzyskania najlepszego efektu, obrazy powinny mieć rozdzielczość 240x320 pikseli.

- 1 Skopij za pomocą dołączonego kabla USB swoje ulubione zdjęcia w formacie **JPG**, **BMP** lub **GIF** na kartę pamięci w konsoli lub bezpośrednio do pamięci wewnętrznej odtwarzacza do folderu **PHOTO**.
- 2 W **MENU** głównym, za pomocą klawiszy **◀ ▶**, wybierz pozycję **PHOTO** i zatwierdź przyciskiem **SELECT** lub przyciskiem na górnej krawędzi. Za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz zdjęcie. Abь rozpocząć przeglądanie naciśnij przycisk **SELECT**.

3 Zatwierdź swoje wybory przyciskiem **SELECT**. Wykonuj krok wstecz za pomocą przycisku **KWADRAT**.

4 Aby przełączać zdjęcia używaj przycisków ◀ i ▶ znajdujących się po lewej stronie ekranu.

Odtwarzanie plików tekstowych / E Book :

Skopiuj za pomocą dołączonego kabla USB pliki tekstowe w formacie **TXT** na kartę pamięci w konsoli lub bezpośrednio do pamięci wewnętrznej odtwarzacza do folderu **EBOOK**.

W **MENU** głównym, za pomocą klawiszy ◀ i ▶, wybierz pozycję **LEARNING** przyciskiem **SELECT** a następnie **E_BOOK**. Z listy wybierz plik w formacie **TXT**.

Teraz możesz czytać wcześniej wgrane wiadomości, notatki, książki

Gry :

Na starcie masz dostęp do 200 gier !!!

Jeśli potrzebujesz więcej, poszukaj plików o rozszerzeniu **NES** w Internecie i skopiuj za pomocą dołączonego kabla USB wybrane gry na kartę pamięci w konsoli lub bezpośrednio do pamięci wewnętrznej odtwarzacza do folderu **GAME**.

W **MENU** głównym, za pomocą klawiszy ◀ i ▶, wybierz pozycję **GAME** i zatwierdź przyciskiem **SELECT** lub przyciskiem na górnej krawędzi. Za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz grę. Aby rozpocząć grę naciśnij przycisk **SELECT**. Aby sterować grą, używaj przycisków ze strzałkami kierunku oraz przycisków z literami. Zatwierdź swoje wybory przyciskiem **SELECT**. Wykonuj krok wstecz za pomocą przycisku **START** i później **SELECT**.

Radio :

Pamiętaj, że musisz mieć podłączone słuchawki, aby móc słuchać radia.

Gniazdo słuchawek znajduje się pod gumową zaślepką na górnej krawędzi urządzenia.

Aby słuchać radia, w **MENU** głównym, za pomocą klawiszy ◀ i ▶, wybierz pozycję **LRADIO** i zatwierdź przyciskiem **OK**. Za pomocą klawiszy nawigacyjnych zmieniaj częstotliwość. Za pomocą przycisku **X** wybierz jak chcesz wyszukiwać stacje. Automatycznie czy ręcznie. Aby pogłośnić lub ściszyć radio użyj przycisków nawigacyjnych ▼ i ▲ podczas odtwarzania.

Dyktafon :

W **MENU** głównym wybierz przyciskiem **OK, AUDIOREC**. Rozpocznij nagrywanie naciskając przycisk **OK**. Aby włączyć pauzę naciśnij ponownie **OK**. Aby zakończyć nagrywanie naciśnij **ESC**. Pliki zostają automatycznie zapisane w folderze **AUDIO**.

Aby odsłuchać nagranie, w **MENU** głównym, za pomocą klawiszy ◀ i ▶, wybierz pozycję **AUDIO PLAYER** i zatwierdź przyciskiem **OK**. Za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz plik nagrania. Aby rozpocząć odtwarzanie naciśnij przycisk **OK**. Aby pogłośnić lub ściszyć nagranie użyj przycisków nawigacyjnych ▼ i ▲ podczas odtwarzania. Aby włączyć pauzę, przerwać odtwarzanie, naciśnij klawisz **OK** podczas odtwarzania. Możesz usunąć dowolny, podświetlony na liście plik naciskając przycisk **A** lub **B** i wybierając **DEL FILE** z rozwijanej listy.

Nagrywanie filmów :

W **MENU** głównym wybierz przyciskiem **SELECT, DV**. Rozpocznij nagrywanie naciskając przycisk **SELECT**. Aby włączyć pauzę naciśnij ponownie **SELECT**. Aby zakończyć nagrywanie naciśnij **START**. Pliki zostają automatycznie zapisane w folderze **VIDEO**.

Aby obejrzeć nagranie, w **MENU** głównym, za pomocą klawiszy ◀ i ▶, wybierz pozycję **VIDEO** i zatwierdź przyciskiem **SELECT** lub przyciskiem na górnej krawędzi. Za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz plik nagrania wideo. Aby rozpocząć odtwarzanie naciśnij przycisk **SELECT**. Aby pogłośnić lub ściszyć nagranie użyj przycisków nawigacyjnych ▼ i ▲ podczas odtwarzania. Aby włączyć pauzę, przerwać odtwarzanie, naciśnij klawisz **SELECT** podczas odtwarzania.

Podczas kręcenia filmu użyj przycisków ▼ i ▲ aby użyć opcji zoom. Wybierając przycisk **A** lub **B** podczas wykonywania zdjęcia możesz skorzystać z innych przydatnych opcji rozwiniętego menu. Możesz zmienić rozmiar i jakość filmu oraz dodać efekty.

Wykonywanie zdjęć :

W skład zestawu urządzenia wchodzi kabel telewizyjny, który to pozwala na oglądanie zdjęć przechowywanych w naszym odtwarzaczu bezpośrednio na ekranie telewizora. Wysoka rozdzielczość wykonywanych przez urządzenie zdjęć pozwala na oglądanie ich przy użyciu najnowszych telewizorów z technologią HD i HD READY !!!

W **MENU** głównym wybierz przyciskiem **SELECT, CAMERA**. Wykonaj zdjęcie naciskając przycisk **SELECT**. Aby zakończyć pracę z aparatem, naciśnij **ESC**. Pliki zostają automatycznie zapisane w folderze **PICTURES**. Aby obejrzeć wykonane zdjęcia, w **MENU** głównym, za pomocą klawiszy ◀ i ▶, wybierz pozycję **PICTURE** i zatwierdź przyciskiem **SELECT** lub przyciskiem na górnej krawędzi. Za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz plik wykonanego zdjęcia. Aby rozpocząć oglądanie naciśnij przycisk **SELECT**.

Wybierając przycisk **A** lub **B** podczas wykonywania zdjęcia możesz skorzystać z innych przydatnych opcji rozwiniętego menu.

Możesz zmienić rozmiar i jakość zdjęcia oraz dodać efekty.

Podczas wykonywania zdjęć użyj przycisków ▼ i ▲ aby użyć opcji zoom. Naciśnij **A** aby uzyskać do zaawansowanych opcji.

Alarm

W **MENU** wybieramy Alarm i przyciskiem **SELECT**. Przyciskiem **SELECT** wybieramy ON/OFF lub ustawienia alarmu. Wychodzimy przyciskiem **START**

Inne przydatne opcje :

W **MENU** głównym wybierz przyciskiem **SELECT, TOOL**. Teraz wybierz **CALCULATOR** aby szybko wykonać potrzebne obliczenia.

W **MENU** głównym wybierz przyciskiem **SELECT, TOOL**. Teraz wybierz **MEMORY** aby szybko zobaczyć ilość miejsca wolnego i zajętego na Twoim urządzeniu. Z tego miejsca możesz dokonać **formatowania**. W **MENU** głównym wybierz przyciskiem **SELECT, TOOL**. Teraz wybierz **VERSION** aby dowiedzieć się więcej o swoim urządzeniu.

Ustawienia systemu :

W **MENU** głównym wybierz przyciskiem **OK, SETUP**. Teraz wybierz **LANGUAGE** aby dokonać zmiany języka.

W **MENU** głównym wybierz przyciskiem **OK, SETUP**. Teraz wybierz **DEFAULT** aby przywrócić ustawienia domyślne.

W **MENU** głównym wybierz przyciskiem **OK, SETUP**. Teraz wybierz **SOUND** aby wyłączyć lub włączyć wbudowany głośnik i dźwięk klawiszy.

W **MENU** głównym wybierz przyciskiem **OK, SETUP**. Teraz wybierz **AUTO OFF** aby ustawić czas automatycznego wyłączenia wyświetlacza przy bezczynności.

W **MENU** głównym wybierz przyciskiem **OK, SETUP**. Teraz wybierz **STYLE** aby ustawić jeden z dwóch dostępnych stylów graficznie - kolorystycznych wyświetlacza.

W **MENU** głównym wybierz przyciskiem **OK, SETUP**. Teraz wybierz **POWER MODE** aby ustawić czas automatycznego wyłączenia urządzenia przy bezczynności.

W razie zawieszenia się urządzenia, należy użyć przycisku RESET znajdującego się na dolnej krawędzi urządzenia po prawej.

Środki ostrożności:

- Urządzenie nie jest wodoodporne
- Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
- Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
- Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
- Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.