



Główne cechy urządzenia :

Wymiary: **120 x 62 x 20 (mm)**

Waga: **65.0 g**

Wbudowany akumulator: **1100 Mah (litowy)**

Akumulator w/g danych producenta : **Audio Playback (do 5 h) / Video (do 4 h).**

Duży wyświetlacz : **2,8 cala**

Wbudowana pamięć : **2 GB lub 4 GB (w zależności od modelu)**

Aparat fotograficzny (**1290 X 960**)

Gry z rozszerzeniem **NES**

Obsługa kart **SD**

Nowoczesny wygląd

Odtwarzanie plików muzycznych w formacie **MP3 , ACC , WAV i WMA**

Odtwarzanie plików audio-video w formacie **MP4 , AVI , 3GP**

Nagrywanie plików audio : dyktafon

Radio FM : zapamiętywanie stacji radiowych

Odtwarzacz bezproblemowo współpracuje z systemami **Windows XP** czy **Vista**.

Urządzenie może być również używane jako przenośny **dysk USB** - posiada szybkie **USB 2.0**

Uwaga ! Urządzenie nie jest wodoodporne. Należy chronić urządzenie przed zamoknięciem.

Ładowanie baterii i komunikacja z komputerem :

Urządzenie należy ładować gdy ikona baterii w lewym, górnym rogu wyświetlacza jest pusta.

Urządzenie ładujemy za pomocą ładowarki dołączonej do zestawu.

Możliwe jest również ładowanie telefonu przez podłączenie go za pośrednictwem kabla USB bezpośrednio do komputera.

Port USB urządzenia znajduje się na jego prawej, bocznej krawędzi.

Po podłączeniu do komputera urządzenie zostanie automatycznie wykryte i wyświetlone w ekranie **MÓJ KOMPUTER** jako **DYSK WYMIENNY**. Należy przepokopiować wybrane utwory, filmy i zdjęcia bezpośrednio na wyświetlony **DYSK WYMIENNY, DO ODPOWIEDNICH FOLDERÓW**. Teraz możesz się cieszyć swą ulubioną muzyką, gramami i filmami gdziekolwiek się wybierasz.

Uwaga! Ładując urządzenie po raz pierwszy zadбай, aby nie zostało ono przerwane. Po pełnym naładowaniu baterii a przed kolejnym zadбай, aby urządzenie było całkowicie rozładowane. Takie pierwsze sformatowanie baterii pozwoli na dłuższe działanie urządzenia w przyszłości.

Instalacja karty pamięci :

Odtwarzacz obsługuje karty pamięci **SD** o pojemności do 4 GB. Posiada również pamięć wewnętrzną 2 GB lub 4 GB (w zależności od modelu). Karta pamięci jest jednak zalecana, aby móc w pełni korzystać z szerokiej gamy multimedialnych oferowanych przez urządzenie.

Aby zainstalować kartę pamięci należy :

- 1 Port karty pamięci znajduje się na bocznej, lewej krawędzi urządzenia.
- 2 Należy włożyć kartę **SD** stykami w dół i frontem karty do nas.

Pierwsze uruchomienie :

Na dysku urządzenia znajduje się w folderze **PROGRAM DO INSTALACJI**, program pozwalający zarządzać urządzeniem z poziomu komputera. Zaleca się zainstalowanie tegoż programu aby uniknąć trudności w łączności pomiędzy urządzeniem a komputerem.

Aby wyłączyć urządzenie naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk znajdujący się na górnej krawędzi urządzenia.

Aby wyłączyć urządzenie naciśnij i przytrzymaj ponownie przez 5 sekund przycisk znajdujący się na górnej krawędzi urządzenia.

Po włączeniu urządzenia pojawi się ekran **MENU** główne. Aby nawigować pomiędzy poszczególnymi opcjami używaj klawiszy **◀◀/+ i ▶▶/-** znajdujących się po prawej stronie ekranu. Aby zatwierdzić wybór naciśnij przycisk znajdujący się na górnej krawędzi obok przycisku włącz / wyłącz lub po rozsunięciu urządzenia przycisk **OK**. Aby wyjść z wybranej wcześniej opcji naciśnij podłużny przycisk **ESC** znajdujący się po lewej stronie ekranu lub po rozsunięciu urządzenia przycisk **X**.

Podczas odtwarzania muzyki i filmów przydatna staje się opcja HOLD dostępna pod przesuwającym przyciskiem HOLD znajdującym się na dolnej krawędzi urządzenia, obok przycisku RESET. Umożliwia ona zablokowanie urządzenia i zapobieganie przypadkowemu przełączeniu utworów czy wyłączeniu urządzenia.

Odtwarzanie muzyki :

Aby słuchać muzyki nie musisz mieć podłączonych słuchawek. Odtwarzacz posiada opcję głośnego odtwarzania dźwięku !!!

- 1 Skopiuj za pomocą dołączonego kabla USB swoje ulubione utwory w formacie **MP3** , **ACC** , **WAV** lub **WMV** na kartę pamięci w konsoli, lub bezpośrednio do pamięci wewnętrznej odtwarzacza do folderu **AUDIO**.
- 2 W **MENU** głównym, za pomocą klawiszy <<+ i >>- , wybierz pozycję **AUDIO PLAYER** i zatwierdź przyciskiem **OK** lub przyciskiem na górnej krawędzi. Za pomocą przycisków nawigacyjnych <<+ i >>- wybierz utwór. Aby rozpocząć odtwarzanie naciśnij przycisk **OK**. Aby pogłośnić lub ściszyć muzykę użyj przycisków nawigacyjnych ▼ i ▲ podczas odtwarzania. Aby włączyć pauzę, przerwać odtwarzanie, naciśnij klawisz **OK** podczas odtwarzania.
- 3 Zatwierdź swoje wybory przyciskiem **OK**. Wykonuj krok wstecz za pomocą przycisku **ESC** lub **X**.
- 4 Aby przełączyć utwory używaj przycisków <<+ i >>- znajdujących się po prawej stronie ekranu lub przycisków < i > znajdujących się pod ekranem .
- 5 Możesz usunąć dowolny, podświetlony plik naciskając przycisk **A**.

Naciśnij **A** podczas odtwarzania utworu aby uzyskać do zaawansowanych opcji.

Odtwarzanie video :

Aby w pełni cieszyć się oglądanym filmem, plik powinien mieć rozdzielczość 240 x 320 pikseli.

- 1 Skopiuj za pomocą dołączonego kabla USB swoje ulubione pliki video w formacie **3GP**, **MP4** lub **AVI** na kartę pamięci w konsoli lub bezpośrednio do pamięci wewnętrznej odtwarzacza do folderu **VIDEO**.
- 2 W **MENU** głównym, za pomocą klawiszy <<+ i >>- , wybierz pozycję **VIDEO PLAYER** i zatwierdź przyciskiem **OK** lub przyciskiem na górnej krawędzi. Za pomocą przycisków nawigacyjnych <<+ i >>- wybierz film. Aby rozpocząć odtwarzanie naciśnij przycisk **OK**. Aby pogłośnić lub ściszyć film użyj przycisków nawigacyjnych ▼ i ▲ podczas odtwarzania. Aby włączyć pauzę, przerwać odtwarzanie, naciśnij klawisz **OK** podczas odtwarzania.
- 3 Zatwierdź swoje wybory przyciskiem **OK**. Wykonuj krok wstecz za pomocą przycisku **ESC** lub **X**.
- 4 Aby przełączyć filmy używaj przycisków <<+ i >>- znajdujących się po prawej stronie ekranu lub przycisków < i > znajdujących się pod ekranem .
- 5 Możesz usunąć dowolny, podświetlony plik naciskając przycisk **A**.

Naciśnij **A** podczas oglądania filmu aby uzyskać do zaawansowanych opcji.

Przeglądanie zdjęć :

Dla uzyskania najlepszego efektu, obrazy powinny mieć rozdzielczość 240x320 pikseli.

- 1 Skopiuj za pomocą dołączonego kabla USB swoje ulubione zdjęcia w formacie **JPG**, **BMP** lub **GIF** na kartę pamięci w konsoli lub bezpośrednio do pamięci wewnętrznej odtwarzacza do folderu **PICTURE**.
- 2 W **MENU** głównym, za pomocą klawiszy <<+ i >>- , wybierz pozycję **PICTURE VIEW** i zatwierdź przyciskiem **OK** lub przyciskiem na górnej krawędzi. Za pomocą przycisków nawigacyjnych <<+ i >>- wybierz zdjęcie. Aby rozpocząć przeglądanie naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Zatwierdź swoje wybory przyciskiem **OK**. Wykonuj krok wstecz za pomocą przycisku **ESC** lub **X**.
- 4 Aby przełączyć zdjęcia używaj przycisków <<+ i >>- znajdujących się po prawej stronie ekranu lub przycisków < i > znajdujących się pod ekranem .
- 5 Możesz usunąć dowolny, podświetlony plik naciskając przycisk **A**.

Naciśnij **A** podczas odtwarzania zdjęcia aby uzyskać do zaawansowanych opcji.

Otwieranie plików tekstowych / E Book :

Skopiuj za pomocą dołączonego kabla USB pliki tekstowe w formacie **TXT** na kartę pamięci w konsoli lub bezpośrednio do pamięci wewnętrznej odtwarzacza do folderu **EBOOK**.

W **MENU** głównym, za pomocą klawiszy <<+ i >>- , wybierz pozycję **LEARNING** przyciskiem **OK** a następnie **E_BOOK**. Z listy wybierz plik w formacie **TXT**. Teraz możesz czytać wcześniej wgrane wiadomości, notatki, książki. Możesz usunąć dowolny, podświetlony plik naciskając przycisk **A**.

Gry :

Na startcie masz dostęp do 50 gier !!!

Jeśli potrzebujesz więcej, poszukaj plików o rozszerzeniu **NES** w internecie i skopiuj za pomocą dołączonego kabla USB wybrane gry na kartę pamięci w konsoli lub bezpośrednio do pamięci wewnętrznej odtwarzacza do folderu **GAMES**.

W **MENU** głównym, za pomocą klawiszy <<+ i >>- , wybierz pozycję **GAME** i zatwierdź przyciskiem **OK** lub przyciskiem na górnej krawędzi. Za pomocą przycisków nawigacyjnych <<+ i >>- wybierz grę. Aby rozpocząć grę naciśnij przycisk **OK**.

Aby sterować grą, używaj przycisków ze strzałkami kierunku oraz przycisków z literami. Zatwierdź swoje wybory przyciskiem **OK**. Wykonuj krok wstecz za pomocą przycisku **ESC** lub **X**.

Aby wyjść natychmiast z gry naciśnij przyciski **włącz / wyłącz** na górnej krawędzi urządzenia.

Dyktafon :

W **MENU** głównym wybierz przyciskiem **OK**, **AUDIOREC**. Rozpocznij nagrywanie naciskając przycisk **OK**. Aby włączyć pauzę naciśnij ponownie **OK**. Aby zakończyć nagrywanie naciśnij **X** lub **ESC**. Pliki zostają automatycznie zapisane w folderze **AUDIO**.

Aby odsłuchać nagranie, w **MENU** głównym, za pomocą klawiszy <<+ i >>- , wybierz pozycję **AUDIO PLAYER** i zatwierdź przyciskiem **OK** lub przyciskiem na górnej krawędzi. Za pomocą przycisków nawigacyjnych <<+ i >>- wybierz plik nagrania. Aby rozpocząć odtwarzanie naciśnij przycisk **OK**. Aby pogłośnić lub ściszyć nagranie użyj przycisków nawigacyjnych ▼ i ▲ podczas odtwarzania. Aby włączyć pauzę, przerwać odtwarzanie, naciśnij klawisz **OK** podczas odtwarzania. Możesz usunąć dowolny, podświetlony plik naciskając przycisk **A**.

Nagrywanie filmów :

W **MENU** głównym wybierz przyciskiem **OK**, **DV**. Rozpocznij nagrywanie naciskając przycisk **OK**. Aby włączyć pauzę naciśnij ponownie **OK**. Aby zakończyć nagrywanie naciśnij **X** lub **ESC**. Pliki zostają automatycznie zapisane w folderze **VIDEO**.

Aby obejrzeć nagranie, w **MENU** głównym, za pomocą klawiszy <<+ i >>- , wybierz pozycję **VIDEO PLAYER** i zatwierdź przyciskiem **OK** lub przyciskiem na górnej krawędzi. Za pomocą przycisków nawigacyjnych <<+ i >>- wybierz plik nagrania wideo. Aby rozpocząć odtwarzanie naciśnij przycisk **OK**. Aby pogłośnić lub ściszyć nagranie użyj przycisków nawigacyjnych ▼ i ▲ podczas odtwarzania. Aby włączyć pauzę, przerwać odtwarzanie, naciśnij klawisz **OK** podczas odtwarzania. Możesz usunąć dowolny, podświetlony plik naciskając przycisk **A**.

Podczas kręcenia filmu użyj przycisków ▼ i ▲ aby użyć opcji zoom. Naciśnij **A** aby uzyskać do zaawansowanych opcji.

Nagrany film ma rozdzielczość 240 x 320 pikseli.

Wykonywanie zdjęć :

W skład zestawu urządzenia wchodzi kabel telewizyjny, który to pozwala na oglądanie zdjęć przechowywanych w naszym odtwarzaczu bezpośrednio na ekranie telewizora. Wysoka rozdzielczość wykonywanych przez urządzenie zdjęć pozwala na oglądanie ich przy użyciu najnowszych telewizorów z funkcją HD i HD READY !!!

W **MENU** głównym wybierz przyciskiem **OK**, **CAMERA**. Wykonaj zdjęcie naciskając przycisk **OK**. Aby zakończyć pracę z aparatem, naciśnij **X** lub **ESC**. Pliki zostają automatycznie zapisane w folderze **PICTURES**. Aby obejrzeć wykonane zdjęcia, w **MENU** głównym, za pomocą klawiszy <<+ i >>- , wybierz pozycję **PICTURE VIEW** i zatwierdź przyciskiem **OK** lub przyciskiem na górnej krawędzi. Za pomocą przycisków nawigacyjnych <<+ i >>- wybierz plik wykonanego zdjęcia. Aby rozpocząć oglądanie naciśnij przycisk **OK**. Możesz usunąć dowolny, podświetlony plik naciskając przycisk **A**.

Podczas wykonywania zdjęć użyj przycisków ▼ i ▲ aby użyć opcji zoom. Naciśnij **A** aby uzyskać do zaawansowanych opcji.

Inne przydatne opcje :

W **MENU** głównym wybierz przyciskiem **OK**, **TOOL**. Teraz wybierz **PC CAMERA** aby używać wmontowanej w urządzenie kamery jako kamery internetowej i za pośrednictwem kabla USB przesyłać obraz bezpośrednio na komputer.

W MENU głównym wybierz przyciskiem **OK, TOOL**. Teraz wybierz **CALCULATOR** aby szybko wykonać potrzebne obliczenia.

W MENU głównym wybierz przyciskiem **OK, TOOL**. Teraz wybierz **NOTEPAD** aby szybko sporządzić notatkę.

W MENU głównym wybierz przyciskiem **OK, TOOL**. Teraz wybierz **MEMORY** aby szybko zobaczyć ilość miejsca wolnego i zajętego na Twoim urządzeniu. Z tego miejsca możesz dokonać **formatowania**.

W MENU głównym wybierz przyciskiem **OK, TOOL**. Teraz wybierz **VERSION** aby dowiedzieć się więcej o swoim urządzeniu.

Ustawienia systemu :

W MENU głównym wybierz przyciskiem **OK, SYSTEM SETUP**. Teraz wybierz **LANGUAGE** aby dokonać zmiany języka.

W MENU głównym wybierz przyciskiem **OK, SYSTEM SETUP**. Teraz wybierz **DEFAULT** aby przywrócić ustawienia domyślne.

W MENU głównym wybierz przyciskiem **OK, SYSTEM SETUP**. Teraz wybierz **SOUND** aby wyłączyć lub włączyć wbudowany głośnik i dźwięk klawiszy.

W MENU głównym wybierz przyciskiem **OK, SYSTEM SETUP**. Teraz wybierz **AUTO OFF** aby ustawić czas automatycznego wyłączenia wyświetlacza przy bezczynności.

W MENU głównym wybierz przyciskiem **OK, SYSTEM SETUP**. Teraz wybierz **STYLE** aby ustawić jeden z dwóch dostępnych stylów graficzno - kolorystycznych wyświetlacza.

W MENU głównym wybierz przyciskiem **OK, SYSTEM SETUP**. Teraz wybierz **POWER MODE** aby ustawić czas automatycznego wyłączenia urządzenia przy bezczynności.

W razie zawieszenia się urządzenia, należy użyć przycisku RESET znajdującego się na dolnej krawędzi urządzenia.

GRATULUJEMY WYBORU I ŻYCZYMY WIELU NIEZAPOMNIANYCH CHWIL KORZYSTAJĄC Z NOWEGO URZĄDZENIA !

Środki ostrożności:

- Urządzenie nie jest wodoodporne
- Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
- Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
- Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
- Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych

oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.



STATOR
W ŚWIECIE NOWYCH TECHNOLOGII