



Główne cechy urządzenia :

Duży wyświetlacz : **2,5 cala**

Wbudowana pamięć: **32 GB**

Obsługa kart **MICRO SD**

Nowoczesny wygląd

Odtwarzanie plików muzycznych w formacie **MP3** i **WMA**

Odtwarzanie plików audio-video w formacie **MP4** , **AVI** , **RM** i **RMVB** o rozdzielczości **240x320**

Nagrywanie plików audio : dyktafon

Radio FM : zapamiętywanie stacji radiowych

Odtwarzacz nie wymaga dodatkowych sterowników aby bezproblemowo współpracować z systemami **Windows XP** czy **Vista**.

Urządzenie może być również używane jako przenośny **dysk USB**.

Uwaga ! Urządzenie nie jest wodoodporne. Należy chronić urządzenie przed zamoknięciem.

Ładowanie baterii i komunikacja z komputerem :

Urządzenie należy ładować gdy ikona baterii w prawym, górnym rogu wyświetlacza jest pusta.

Urządzenie ładujemy za pomocą kabla USB dołączonego do zestawu oraz wtyczki. Port USB urządzenia znajduje się na jego lewej, bocznej krawędzi.

Należy kabel USB połączyć z wtyczką i podłączyć do kontaktu. Możliwe jest również ładowanie telefonu przez podłączenie go za pośrednictwem kabla USB bezpośrednio do komputera.

Po podłączeniu do komputera urządzenie zostanie automatycznie wykryte i wyświetlone w ekranie **MÓJ KOMPUTER** jako **DYSK WYMIENNY**. Należy przekopiarować wybrane utwory w formacie **RM** , **RMVB** , **MP4** , **AVI** , **WMA** lub **MP3** bezpośrednio na wyświetlony **DYSKU WYMIENNYM**. Teraz możesz się cieszyć swą ulubioną muzyką i filmami gdziekolwiek się wybierasz.

Uwaga! Ładując urządzenie po raz pierwszy zadбай, aby nie zostało ono przerwane. Po pełnym naładowaniu baterii a przed kolejnym zadбай, aby urządzenie było całkowicie rozładowane. Takie pierwsze sformatowanie baterii pozwoli na dłuższe działanie urządzenia w przyszłości.

Instalacja karty pamięci :

Odtwarzacz obsługuje karty pamięci **MICRO SD** o pojemności do 16 GB. Posiada również pamięć wewnętrzną 8 GB. Karta pamięci jest jednak zalecana, aby móc w pełni korzystać z szerokiej gamy multimedialnych oferowanych przez urządzenie.

Po zainstalowaniu karty pamięci urządzenie automatycznie będzie na niej archiwizować wszelkie multimedia.

Aby zainstalować kartę pamięci należy :

- 1 Port karty pamięci znajduje się na bocznej, lewej krawędzi urządzenia.
- 2 Należy włożyć kartę **MICRO SD** stykami w dół i frontem karty do nas.

Pierwsze uruchomienie :

Aby włączyć urządzenie przesunąć przycisk znajdujący się na bocznej, lewej krawędzi urządzenia w górę. Po włączeniu urządzenia pojawi się ekran **MENU** główne. Aby nawigować pomiędzy poszczególnymi opcjami używaj klawiszy ◀◀ i ▶▶. Aby zatwierdzić wybór naciśnij przycisk ▶||. Aby wyjść z wybranej wcześniej opcji naciśnij przycisk **M** znajdujący się na górnej krawędzi urządzenia po prawej.

Odtwarzanie muzyki :

Aby słuchać muzyki nie musisz mieć podłączonych słuchawek. Odtwarzacz posiada opcję głośnego odtwarzania dźwięku !!!

- 1 Skopiuj za pomocą dołączonego kabla USB swoje ulubione utwory w formacie **MP3** lub **WMA** na kartę pamięci w odtwarzaczu MP5 lub bezpośrednio do pamięci wewnętrznej odtwarzacza.
- 2 W **MENU** głównym wybierz pozycję **MUZYKA** przyciskiem ▶||. Za pomocą przycisków nawigacyjnych ◀◀ i ▶▶ pod ekranem wybierz utwór. Aby rozpocząć odtwarzanie naciśnij przycisk ▶|| znajdujący się na górnej krawędzi urządzenia po prawej. Aby pogłośnić lub ściszyć muzykę użyj przycisku **V** podczas odtwarzania. Naciśnij go przez sekundę. Na ekranie podświetli się głośność. Użyj teraz przycisków ◀◀ i ▶▶ aby zmienić głośność. Aby włączyć pauzę, przerwać odtwarzanie, naciśnij klawisz ▶|| podczas odtwarzania.
- 3 Aby użyć zaawansowanych ustawień wyboru odtwarzania, wybierz jedną z opcji widocznych na głównym ekranie **MUZYKA**. Aby użyć opcji powtarzania oraz wybrać sposób odtwarzania naciśnij podczas odtwarzania przycisk **M**.
- 4 Zatwierdź swoje wybory przyciskiem ▶||. Wykonuj krok wstecz za pomocą przycisku **M**.
- 5 Aby wyjść z odtwarzacza naciśnij i naciśnij przycisk **M** znajdujący się pod ekranem.

Możesz korzystać z innych dostępnych opcji odtwarzacza słuchając w tle wybranej muzyki. Aby słuchać muzyki w tle wyjdź z ekranu odtwarzania za pomocą przycisku **M**. Aby skorzystać z innych opcji i nie słuchać muzyki, naciśnij podczas odtwarzania przycisk **▶||** a następnie **M**. W menu wyboru pliku naciśnij przycisk **▶||** aby usunąć zaznaczony plik.

Odtwarzanie video :

Aby w pełni cieszyć się oglądanym filmem, plik powinien mieć rozdzielczość 240 x 320 pikseli.

- 1 Skopiuj za pomocą dołączonego kabla USB swoje ulubione pliki video w formacie **RM**, **RMVB**, **MP4** lub **AVI** na kartę pamięci w odtwarzaczu MP5 lub bezpośrednio do pamięci wewnętrznej odtwarzacza.
- 2 W **MENU** głównym wybierz przyciskiem **▶||** pole **WIDEO**. Wybierz z listy plik, który chcesz odtworzyć i oglądaj wysokiej jakości video w swoim odtwarzaczu. Przytrzymaj **M** w trakcie odtwarzania filmu, aby uzyskać dostęp do opcji dodatkowych. Naciśnij **M**, aby ekran opcji zniknął lub poczekaj aż sam zniknie.
- 3 Aby pogłośnić lub ściszyć muzykę użyj przycisku **V** podczas odtwarzania. Na ekranie podświetli się głośność. Użyj teraz przycisków **◀◀** i **▶▶** aby zmienić głośność. Aby włączyć pauzę, przerwać odtwarzanie, naciśnij klawisz **▶||** podczas odtwarzania.

Aby wyjść z odtwarzacza naciśnij przycisk **▶||** a następnie **M**. Naciśnij **M** ponownie, aby wyjść do głównego menu.

Przeglądanie zdjęć :

Dla uzyskania najlepszego efektu, obrazy powinny mieć rozdzielczość 240x320 pikseli.

- 1 Skopiuj za pomocą dołączonego kabla USB swoje ulubione zdjęcia w formacie **JPG**, **BMP** lub **GIF** na kartę pamięci w odtwarzaczu MP5 lub bezpośrednio do pamięci wewnętrznej odtwarzacza.
- 2 W **MENU** głównym wybierz **ZDJĘCIE** przyciskiem **▶||**. Wybierz z listy zdjęcie naciśnij **▶||** aby odtworzyć.
- 3 Przytrzymując przycisk **M** podczas wyświetlania, otwieramy menu podręczne, pozwalające na obracanie aktualnie oglądanego zdjęcia lub włączenie funkcji automatycznego odtwarzania wszystkich zdjęć.

Aby wyjść z odtwarzacza naciśnij przycisk **M**. Zatwierdź swoje wybory przyciskiem **▶||**. W menu wyboru pliku naciśnij przycisk **▶||** aby usunąć zaznaczony plik.

Odtwarzanie plików tekstowych :

W **MENU** głównym wybierz **TEKST** przyciskiem **▶||** a następnie z listy wybierz plik w formacie **TXT** lub **LRC**. Teraz możesz czytać wcześniej wgrane wiadomości, notatki, książki lub teksty piosenek do wyświetlania podczas odtwarzania utworów. Podczas wyświetlania pliku tekstowego przytrzymaj **M** aby uzyskać dostęp do opcji dodatkowych. W menu wyboru pliku naciśnij przycisk **▶||** aby usunąć zaznaczony plik. Aby wyjść naciśnij przycisk **M**. Zatwierdź swoje wybory przyciskiem **▶||**.

Stoper :

W **MENU** głównym wybierz **STOPER** przyciskiem **▶||**. Włącz stoper przyciskiem **▶||**. Pauzuj stoper naciskając ponownie przycisk **▶||**. Aby wyjść naciśnij przycisk **M**. Stoper nie oferuje opcji zapisu czasów.

Radio FM :

W **MENU** głównym wybierz **RADIO FM** przyciskiem **▶||**. Możesz dokonać strojenia ręcznego za pomocą przycisków **◀◀** i **▶▶**. Wejdź za pomocą przycisku **M** w opcje dodatkowe aby włączyć automatyczne wyszukiwanie dostępnych stacji radiowych w Twojej okolicy, zapisać lub skasować kanały, wybrać region, w którym się znajdujemy lub nagrać ulubioną audycję. Aby móc w pełni korzystać z radia musisz mieć podłączone do telefonu słuchawki. Aby wyjść z radia, naciśnij przycisk **M**. Zatwierdź swoje wybory przyciskiem **▶||**. Aby pogłośnić lub ściszyć radio użyj przycisku **V** podczas odtwarzania. Naciśnij go przez sekundę. Na ekranie podświetli się głośność. Użyj teraz przycisków **◀◀** i **▶▶** aby zmienić głośność.

Dyktafon :

W **MENU** głównym wybierz przyciskiem **▶||**, **NAGRYWANIE**. Rozpocznij nagrywanie naciskając przycisk **▶||**. Wejdź za pomocą przycisku **M** w opcje dodatkowe aby wybrać głośność i jakość nagrywanych dźwięków. Aby włączyć pauzę naciśnij **▶||**. Aby zakończyć nagrywanie naciśnij **M**. Wybierz czy chcesz zapisać plik. Zatwierdź swoje wybory przyciskiem **▶||**. Aby wyjść naciśnij przycisk **M**. Możesz teraz odtworzyć lub skasować wykonane nagranie w menu głównym **MUZYKA**.

Nawigacja :

W **MENU** głównym wybierz przyciskiem **▶||**, **NAWIGACJA**. Możesz podglądać bezpośrednio pliki zapisane na karcie lub telefonie, dyktować ich nazwy, przenieść pomiędzy folderami, kopiować i usuwać. Odtwarzaj pliki i otwieraj foldery przyciskiem **▶||**. Aby wyjść naciśnij przycisk **M**.

Ustawienie

W **MENU** głównym wybierz przyciskiem **▶||**, **USTAWIENIE**. Zatwierdź swoje wybory przyciskiem **▶||**. Możesz teraz ustawić jasność wyświetlacza, długość podświetlania, wybrać rodzaj ekranu głównego, ustawić język i czas automatycznego wyłączenia odtwarzacza. Aby wyjść naciśnij przycisk **M**

GRATULUJEMY WYBORU I ŻYCZYMY WIELU NIEZAPOMNIANYCH CHWIL KORZYSTAJĄC Z NOWEGO URZĄDZENIA !

Środki ostrożności:

- Urządzenie nie jest wodoodporne
- Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
- Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
- Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
- Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.