

**Ładowanie baterii i komunikacja z komputerem :**

Urządzenie należy ładować gdy ikona baterii w lewym, górnym rogu wyświetlacza jest pusta.

Urządzenie ładujemy za pomocą ładowarki dołączonej do zestawu lub przez podłączenie do portu USB.

Podczas ładowania i kontaktu z komputerem, kontrolka urządzenia mruga.

Po podłączeniu do komputera urządzenie zostanie automatycznie wykryte i wyświetlone w ekranie **MÓJ KOMPUTER** jako **DYSK WYMIENNY**. Należy przekopiować wybrane utwory, filmy i zdjęcia bezpośrednio na wyświetlony **DYSK WYMIENNY, DO ODPOWIEDNIH FOLDERÓW**.

Uwaga! Ładując urządzenie po raz pierwszy zadbać, aby nie zostało ono przerwane. Po pełnym naładowaniu baterii a przed kolejnym zadbać, aby urządzenie było całkowicie rozładowane. Takie pierwsze sformatowanie baterii pozwoli na dłuższe działanie urządzenia w przyszłości.

Odtwarzacz obsługuje karty pamięci **SD** o pojemności do 32 GB. Posiada również pamięć wewnętrzną. Karta pamięci jest jednak zalecana, aby móc w pełni korzystać z szerokiej gamy multimediów oferowanych przez urządzenie.

Pierwsze uruchomienie :

Aby włączyć urządzenie przytrzymaj przez 5 sekund przycisk start. Zapali się zielona dioda symbolizująca pracę urządzenia.

Aby wyłączyć urządzenie naciśnij i przytrzymaj ponownie przez 5 sekund przycisk start.

Po włączeniu urządzenia pojawi się ekran **MENU** główne. Aby nawigować pomiędzy poszczególnymi opcjami używaj klawiszy kierunkowych ◀ ▶ ▲ ▼ znajdujących się po lewej stronie ekranu. Aby zatwierdzić wybór naciśnij przycisk **prawy przycisk funkcyjny**. Aby wyjść z wybranej wcześniej opcji naciśnij **dolny przycisk funkcyjny**.

Odtwarzanie muzyki :

Aby słuchać muzyki nie musisz mieć podłączonych słuchawek. Odtwarzacz posiada opcję głośnego odtwarzania dźwięku !!!

- 1 Skopij za pomocą dołączonego kabla USB swoje ulubione utwory w formacie **MPS**, **ACC**, **WAV** lub **WMV** na kartę pamięci w konsoli, lub bezpośrednio do pamięci wewnętrznej odtwarzacza do folderu **AUDIO**.
- 2 W **MENU** głównym, za pomocą klawiszy kierunkowych po lewej, wybierz pozycję **MUSIC** i zatwierdź **prawym przyciskiem funkcyjnym**. Za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz utwór z listy dostępnych. Aby rozpocząć odtwarzanie naciśnij **prawy przycisk funkcyjny**. Aby pogłośnić lub ściszyć muzykę użyj przycisków nawigacyjnych ▼ i ▲ podczas odtwarzania. Aby włączyć pauzę, przerwać odtwarzanie, naciśnij **prawy przycisk funkcyjny** podczas odtwarzania.
- 3 Zatwierdzaj swoje wybory **prawym przyciskiem funkcyjnym**. Wykonuj krok wstecz za pomocą **dolnego przycisku funkcyjnego**.
- 4 Aby przełączać utwory używaj przycisków ◀ i ▶ znajdujących się po lewej stronie ekranu.
- 5 Aby zmienić głośność używamy przycisku

Odtwarzanie video :

Aby w pełni cieszyć się oglądanym filmem, plik powinien mieć rozdzielczość 400 x 240 pikseli oraz szybkość odtwarzania 29 klatek / sek.

- 1 Skopij za pomocą dołączonego kabla USB swoje ulubione pliki video w formacie **AVI** na kartę pamięci w konsoli lub bezpośrednio do pamięci wewnętrznej odtwarzacza do folderu **VIDEO**.
- 2 W **MENU** głównym, za pomocą klawiszy ◀ i ▶, wybierz pozycję **VIDEO** i zatwierdź **prawym przyciskiem funkcyjnym**. Za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz film. Aby rozpocząć odtwarzanie naciśnij **prawy przycisk funkcyjny**. Aby pogłośnić lub ściszyć film użyj przycisku A lub. Aby włączyć pauzę, przerwać odtwarzanie, naciśnij **prawy przycisk funkcyjny** podczas odtwarzania.
- 3 Dodatkowe opcje menu dostępne po naciśnięciu klawisza B.
- 4 Aby przełączać filmy używaj przycisków kierunkowych ◀ i ▶ znajdujących się po lewej stronie ekranu.

Przeglądanie zdjęć :

Dla uzyskania najlepszego efektu, obrazy powinny mieć rozdzielczość 400x240 pikseli inna rozdzielczość może być nieobsługiwana.

- 1 Skopij za pomocą dołączonego kabla USB swoje ulubione zdjęcia w formacie **JPG** na kartę pamięci w konsoli lub bezpośrednio do pamięci wewnętrznej odtwarzacza do folderu **PHOTO**.
- 2 W **MENU** głównym, za pomocą klawiszy ◀ i ▶, wybierz pozycję **PHOTO** i zatwierdź **prawym przyciskiem funkcyjnym** lub przyciskiem na górnej krawędzi. Za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz zdjęcie. Aby rozpocząć przeglądanie naciśnij **prawy przycisk funkcyjny**.
- 3 Zatwierdzaj swoje wybory **prawym przyciskiem funkcyjnym**. Wykonuj krok wstecz za pomocą **dolnego przycisku funkcyjnego**.
- 4 Aby przełączać zdjęcia używaj przycisków ◀ i ▶ znajdujących się po lewej stronie ekranu.

Odtwarzanie plików tekstowych / E Book :

Skopij za pomocą dołączonego kabla USB pliki tekstowe w formacie **TXT** na kartę pamięci w konsoli lub bezpośrednio do pamięci wewnętrznej odtwarzacza do folderu **EBOOK**.

W **MENU** głównym, za pomocą klawiszy ◀ i ▶, wybierz pozycję **EBOOK** **prawym przyciskiem funkcyjnym** a następnie z listy wybierz plik w formacie **TXT**. Teraz możesz czytać wcześniej wgrane wiadomości, notatki, książki

Gry :

Jeśli potrzebujesz więcej, poszukaj plików o rozszerzeniu **NES** w Internecie i skopij za pomocą dołączonego kabla USB wybrane gry na kartę pamięci w konsoli lub bezpośrednio do pamięci wewnętrznej odtwarzacza do folderu **GAME**.

W **MENU** głównym, za pomocą klawiszy ◀ i ▶, wybierz pozycję **GAME** i zatwierdź **prawym przyciskiem funkcyjnym** lub przyciskiem na górnej krawędzi. Za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz grę. Aby rozpocząć grę naciśnij **prawy przycisk funkcyjny**.

Aby sterować grą, używaj przycisków ze strzałkami kierunku oraz przycisków z literami. Zatwierdzaj swoje wybory przyciskiem **prawym przyciskiem funkcyjnym**. Wykonuj krok wstecz za pomocą przycisku **M** i później **OK**.

Radio :

Pamiętaj, że musisz mieć podłączone słuchawki, aby móc słuchać radia.

Aby słuchać radia, w **MENU** głównym, za pomocą klawiszy ◀ i ▶, wybierz pozycję **RADIO** i zatwierdź **prawym przyciskiem funkcyjnym**. Za pomocą klawiszy nawigacyjnych zmieniaj częstotliwość. Za pomocą przycisku **B** wybierz dodatkowe menu lub jak chcesz wyszukiwać stacje automatycznie. Aby pogłośnić lub ściszyć radio użyj przycisków nawigacyjnych ▼ i ▲ podczas odtwarzania.

Dyktafon :

W **MENU** głównym wybierz Nagrania **prawym przyciskiem funkcyjnym**. Rozpocznij nagrywanie naciskając **prawy przycisk funkcyjny**. Aby włączyć pauzę naciśnij ponownie **OK**. Aby zakończyć nagrywanie **dolny przycisk funkcyjny**. Pliki zostają automatycznie zapisane w folderze **AUDIO**.

Aby odsłuchać nagranie, w **MENU** głównym, za pomocą klawiszy ◀ i ▶, wybierz pozycję **AUDIO PLAYER** i zatwierdź **prawym przyciskiem funkcyjnym**. Za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz plik nagrania. Aby rozpocząć odtwarzanie naciśnij **prawy przycisk funkcyjny**. Aby pogłośnić lub ściszyć nagranie użyj przycisków nawigacyjnych ▼ i ▲ podczas odtwarzania. Aby włączyć pauzę, przerwać odtwarzanie, naciśnij **prawy przycisk funkcyjny** podczas odtwarzania. Dodatkowe menu dostępne pod klawiszem **B**. Aby odtworzyć nagrania wchodzimy w opcję PILOT PLIKÓW w głównym menu po wejściu w folder RECORD.

Nagrywanie filmów :

W **MENU** głównym wybierz **prawym przyciskiem funkcyjnym**, **KAMERA**. Rozpocznij nagrywanie naciskając **prawy przycisk funkcyjny**. Aby włączyć pauzę naciśnij ponownie **OK**. Aby zakończyć nagrywanie naciśnij **A**. Pliki zostają automatycznie zapisane w folderze **VIDEO**.

Aby obejrzeć nagranie, w **MENU** głównym, za pomocą klawiszy ◀ i ▶, wybierz pozycję **VIDEO** i zatwierdź **prawym przyciskiem funkcyjnym** lub przyciskiem na górnej krawędzi. Za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz plik wykonanego zdjęcia. Aby rozpocząć odtwarzanie naciśnij **prawy przycisk funkcyjny**. Aby pogłośnić lub ściszyć nagranie użyj przycisków nawigacyjnych ▼ i ▲ podczas odtwarzania. Aby włączyć pauzę, przerwać odtwarzanie, naciśnij **prawy przycisk funkcyjny** podczas odtwarzania.

Dodatkowe menu ustawień dostępne pod klawiszem **B** podczas wykonywania zdjęcia możesz skorzystać z innych przydatnych opcji rozwiniętego menu. Możesz zmienić rozmiar i jakość filmu oraz dodać efekty.

Wykonywanie zdjęć :

W **MENU** głównym wybierz **prawym przyciskiem funkcyjnym**, **APARAT**. Wykonaj zdjęcie naciskając **prawy przycisk funkcyjny**. Aby zakończyć pracę z aparatem, naciśnij **dolny przycisk funkcyjny**. Pliki zostają automatycznie zapisane w folderze **PICTURES**. Aby obejrzeć wykonane zdjęcia, w **MENU** głównym, za pomocą klawiszy ◀ i ▶, wybierz pozycję **OBRAZKI** i zatwierdź **prawym przyciskiem funkcyjnym** lub przyciskiem na górnej krawędzi. Za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz plik wykonanego zdjęcia. Aby rozpocząć oglądanie naciśnij **prawy przycisk funkcyjny**.

Wybierając przycisk **A** lub **B** podczas wykonywania zdjęcia możesz skorzystać z innych przydatnych opcji rozwiniętego menu.

Możesz zmienić rozmiar i jakość zdjęcia oraz dodać efekty.

Inne przydatne opcje :

W **MENU** głównym wybierz **prawym przyciskiem funkcyjnym**, **NARZĘDZIA**. Dostępne opcje stoper, kalkulator, kalendarz, opcja kamery internetowej.

Ustawienia systemu :

W **MENU** głównym wybierz **prawym przyciskiem funkcyjnym**, **SETUP**. Teraz wybierz **LANGUAGE** aby dokonać zmiany języka.

W **MENU** głównym wybierz **prawym przyciskiem funkcyjnym**, **SETUP**. Teraz wybierz **DEFAULT** aby przywrócić ustawienia domyślne.

W **MENU** głównym wybierz **prawym przyciskiem funkcyjnym**, **SETUP**. Teraz wybierz **SOUND** aby wyłączyć lub włączyć wbudowany głośnik i dźwięk klawiszy.

W **MENU** głównym wybierz **prawym przyciskiem funkcyjnym**, **SETUP**. Teraz wybierz **AUTO OFF** aby ustawić czas automatycznego wyłączenia wyświetlacza przy bezczynności.

W **MENU** głównym wybierz **prawym przyciskiem funkcyjnym**, **SETUP**. Teraz wybierz **STYLE** aby ustawić jeden z dwóch dostępnych stylów graficznie - kolorystycznych wyświetlacza.

W **MENU** głównym wybierz **prawym przyciskiem funkcyjnym**, **SETUP**. Teraz wybierz **POWER MODE** aby ustawić czas automatycznego wyłączenia urządzenia przy bezczynności.

W razie zawieszenia się urządzenia, należy użyć przycisku RESET znajdującego się z boku urządzenia po prawej oznaczonego R.

Środki ostrożności

Temperatura działania: proszę używać w normalnych temperaturach i zapobiegać użyciu w zmiennych temp.

Wilgotność: proszę używać przy normalnej wilgotności. Nie wystawiać urządzenia na wilgoć lub na deszcz.

Nie wystawiaj słuchawek na działanie słońca lub innego silnego źródła światła. Może to spowodować uszkodzenie.

Wymagania czystości: proszę nie używać urządzenia w warunkach dużego zakurzenia

Proszę nie wrzucać urządzenia do ognia, może to spowodować eksplozję.

Środki ostrożności:

- Urządzenie nie jest wodoodporne
- Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
- Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
- Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
- Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty

zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i

elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych

oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania

tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.