



### Muzyka :

Aby słuchać swojej ulubionej muzyki należy najpierw podłączyć odtwarzacz bezpośrednio do komputera za pomocą wbudowanego złącza USB.

Złącze USB znajduje się po prawej stronie urządzenia. Aby użyć należy zdjąć pokrywę.

Komputer automatycznie wykryje urządzenie i wyświetli je w ekranie **MÓJ KOMPUTER** jako **DYSK WYMIENNY**.

Należy przekopiować wybrane utwory w formacie **WMA** lub **MP3** bezpośrednio na wyświetlony **DYSK WYMIENNY**.

Teraz możesz się cieszyć swą ulubioną muzyką gdziekolwiek się wybierasz.

### OPIS KŁAWISZY FUNKCYJNYCH

**ON/OFF:** Włącznik

Pokrętko ◀◀i ▶▶ Do przełączania na następny lub poprzedni utwór. W trybie FM służą do przeszukiwania kanałów.

▶|| Play/Pauza w trybie odtwarzania. W trybie FM automatyczne wyszukiwanie kanałów.

**BACK** – klawisz zatwierdzania wyboru

**ZAP** – przełączanie equalizera

**Vol - /+ -** regulacja głośności

**BASS** – sterowanie basem

**REC/STOP** – włączanie/zatrzymywanie nagrania

### Pierwsze uruchomienie :

Najpierw należy załadować wbudowany akumulator . Pierwsze ładowanie ok. 4 godzin z gniazda USB w komputerze .

Aby włączyć urządzenie należy przełączyć on/off na on i przytrzymać przycisk ▶|| przez **3 sek.** Aby wyłączyć urządzenie przytrzymaj ponownie przycisk ▶|| przez **3 sek.**

Po włączeniu, wyświetlacz podświetli się, a urządzenie rozpocznie odtwarzanie utworów. Pamiętaj aby podłączyć słuchawki.

### Odtwarzanie muzyki :

Wybierz z menu tryb odtwarzania i zatwierdź przyciskiem **BACK**. Użyj przycisku ▶|| aby odtwarzać utwory lub włączyć pauzę. Aby przełączać utwory, użyj pokrętko ◀◀▶▶ . Aby ściszyć lub pogłośnić muzykę użyj przycisku - /+ znajdującego się na górnej krawędzi urządzenia. Aby wyjść do głównego menu przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk **BACK**.

### Nagrywanie :

Wybierz z menu tryb nagrywania i zatwierdź przyciskiem **BACK**. Użyj przycisku **REC/STOP** aby nagrywać lub zakończyć. Aby wyjść do głównego menu przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk **BACK**.

### Dostępne opcje :

Aby skorzystać z innych opcji oferowanych przez urządzenie w danym trybie naciśnij przycisk **BACK**. Aby przełączać opcje, użyj ◀◀i ▶▶. Aby wybrać opcję naciśnij przycisk ▶||. Aby wyjść z wybranej opcji naciśnij przycisk **BACK**. W menu opcji zaawansowanych możesz zmienić sposób odtwarzania i powtarzania utworów oraz dostosować poziomy i styl odtwarzanej muzyki. Aby wyjść wciśnij **BACK**.

### Ekran główny :

Na dole ekranu na przewijanym pasku, ukazuje się tytuł i wykonawca aktualnie odtwarzanego utworu. W górnej części ekranu znajduje się pasek informacyjny. Znajdziesz tam informacje o formacie utworu, czasie trwania utworu, aktualnym sposobie jego odtwarzania czy powtarzania, numer odtwarzanego utworu, całkowitą ilość utworów zapisanych na dysku urządzenia oraz ikonę stanu baterii.

**Uwaga ! Kiedy bateria jest wyladowana, ikona jest pusta. Należy wówczas naładować akumulator.**

### Środki ostrożności:

- Urządzenie nie jest wodoodporne
- Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
- Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
- Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
- Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczony łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty

zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych

oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania

tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.