



## I. Charakterystyka produktu

- wyświetlacz
- przyciski nawigacji
- przycisk on/off
- port USB
- wyjście liniowe 3.5 mm jack audio

## II. Podstawowe funkcje

1. Odtwarzacz muzyki: WMA, WAV, MP3 i inne
2. Nagrywanie dźwięku w formacie WAV
3. Wyświetlanie zdjęć: JPEG, BMP, GIF
4. Odtwarzanie plików wideo: AMV
5. Radio FM
6. Książka telefoniczna

## III. Obsługa

Włącz urządzenie przytrzymując przycisk on/off. Pojawi się menu w którym przyciskami nawigacji możemy wybrać dany tryb.

### 1. Odtwarzanie muzyki

Wybierz tryb odtwarzania muzyki przyciskiem on/off. Naciśnij ponownie aby zacząć odtwarzanie. Przyciskami nawigacji przechodź do kolejnych plików. Naciśnij dłużej przycisk on/off aby wyjść do głównego menu.

### 2. Tryb nagrywania

Wybierz tryb nagrywania przyciskiem on/off. Naciśnij ponownie aby zacząć lub zakończyć nagrywanie. Naciśnij dłużej przycisk on/off aby wyjść do głównego menu.

### 4. Radio FM

Wybierz tryb radia przyciskiem on/off. Przyciśnij funkcję przewijania, aby wyszukać stacje radiowe. Pojedyncze naciśnięcie przycisku nawigacji spowoduje automatyczne przejście do następnej stacji.

### 5. Odtwarzanie obrazów

Wybierz tryb obrazów przyciskiem on/off. Wybierz plik z listy i przyciskiem on/off włącz podgląd. Przyciskami nawigacji możesz przechodzić między kolejnymi zdjęciami. Aby poprawnie przesłać zdjęcia do zegarka, powinny być w odpowiednim formacie (JPEG, BMP, GIF) i mieć wymiary 128x128 pikseli.

### 6. Odtwarzanie plików multimedialnych

Wybierz tryb wideo przyciskiem on/off. Nawigacja w tym trybie wygląda podobnie do tej przy odtwarzaniu muzyki. Przesyłany plik multimedialny do zegarka powinien być skonwertowany do popularnego formatu AMV.

### 7. Czytanie plików tekstowych

Wybierz tryb text przyciskiem on/off. Naciśnij przycisk on/off aby otworzyć wybrany plik. Przyciskami nawigacji możesz przewijać dany tekst.

#### Środki ostrożności:

- Urządzenie nie jest wodoodporne
- Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
- Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
- Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
- Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczony łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.