



Uwaga ! Urządzenie nie jest wodoodporne. Należy chronić urządzenie przed zamknięciem.

Ładowanie baterii i komunikacja z komputerem :

Urządzenie ładujemy za pomocą ładowarki dołączonej do zestawu. Możliwe jest również ładowanie przez podłączenie go za pośrednictwem kabla USB bezpośrednio do komputera. Podczas ładowania i kontaktu z komputerem, kontrolka urządzenia świeci się na pomarańczowo. Po podłączeniu do komputera urządzenie zostanie automatycznie wykryte i wyświetlone w ekranie **MÓJ KOMPUTER** jako **DYSK WYMIENNY**.

Uwaga! Ładując urządzenie po raz pierwszy zadbaj, aby nie zostało ono przerwane. Po pełnym naładowaniu baterii a przed kolejnym zadbaj, aby urządzenie było całkowicie rozładowane. Takie pierwsze sformatowanie baterii pozwoli na dłuższe działanie urządzenia w przyszłości.

Pierwsze uruchomienie :

Aby włączyć urządzenie przełącz przycisk on/off na on. Po włączeniu urządzenia pojawi się ekran **powitalny**. Naciśnij dowolny klawisz z przycisków nawigacyjnych po lewej stronie konsoli aby wejść do listy gier. Aby nawigować pomiędzy poszczególnymi opcjami używaj klawiszy kierunkowych ◀ ▶ ▲ ▼ znajdujących się po lewej stronie urządzenia. Aby zatwierdzić wybór naciśnij przycisk **START** znajdujący się po prawej stronie ekranu. Aby wyjść z wybranej wcześniej opcji naciśnij przycisk **RESET**.

Gry :

Aby obsługiwać grę używaj przycisków nawigacyjnych po lewej oraz przycisków funkcyjnych po prawej stronie. Używaj przycisków **START** i **SELECT**, które w różnych grach odpowiadają za różne funkcje. Aby wrócić do listy gier naciśnij przycisk **RESET**.

Środki ostrożności:

- Urządzenie nie jest wodoodporne
- Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
- Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
- Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
- Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych

oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.