



#### Główne cechy urządzenia :

Kompaktowy rozmiar

Zabawny wygląd

Wbudowana pamięć : **4 GB**

Odtwarzanie plików w formacie **WMA** i **MP3**

Odtwarzacz nie wymaga dodatkowych sterowników aby bezproblemowo współpracować z systemami **Windows**

Urządzenie może być również używane jako przenośny **dysk USB**.

Zapięcie w obudowie umożliwiające wygodne noszenie na smyczy lub przy kluczach.

**Uwaga ! Urządzenie nie jest wodoodporne. Należy chronić urządzenie przed zamoknięciem.**

#### Muzyka :

Aby słuchać swojej ulubionej muzyki należy najpierw podłączyć odtwarzacz bezpośrednio do komputera za pomocą wbudowanego złącza USB.

Komputer automatycznie wykryje urządzenie i wyświetli je w ekranie **MOJ KOMPUTER** jako **DYSK WYMIENNY**.

Należy przekopiować wybrane utwory w formacie **WMA** lub **MP3** bezpośrednio na wyświetlony **DYSK WYMIENNY**.

Teraz możesz się cieszyć swą ulubioną muzyką gdziekolwiek się wybierasz.

#### Pierwsze uruchomienie :

Aby włączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk **WŁ / WYŁ** przez **3 sek.** Aby wyłączyć urządzenie przytrzymaj ponownie przycisk przez **3 sek.**

Po włączeniu, urządzenie podświetli mrugające diody i rozpocznie się odtwarzanie utworów. Pamiętaj aby podłączyć słuchawki.

#### Odtwarzanie muzyki :

Użyj przycisku **◀◀ ▶▶** ( **prawe ucho** ) aby odtwarzać i przełączać utwory.

Aby ściszyć lub pogłośnić muzykę użyj przycisku **- / +** ( **lewe ucho** ).

**Uwaga ! Kiedy bateria jest wyladowana, odtwarzacz automatycznie się wyłączy. Należy wówczas podłączyć urządzenie do ładowania.**

#### Możliwe problemy :

##### **Nie słychać odtwarzanej muzyki :**

Sprawdź ustawienia poziomu głośności.

Sprawdź czy wtyczka słuchawek jest wciśnięta w gniazdo.

Sprawdź czy plik, który chcesz odtworzyć ma odpowiedni format.

**GRATULUJEMY WYBORU I ŻYCZYMY WIELU NIEZAPOMNIANYCH CHWIL KORZYSTAJĄC Z NOWEGO URZĄDZENIA !**

#### Środki ostrożności:

- Urządzenie nie jest wodoodporne
- Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
- Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
- Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
- Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.