



Pierwsze uruchomienie :

Najpierw należy upewnić się, że słuchawki są w pełni naładowane. W tym celu podłącz kabel USB dołączony do zestawu i włoż do odpowiedniego gniazda w słuchawkach, a końcówkę USB do komputera lub zewnętrznej ładowarki USB. Podczas ładowania świecić będzie się czerwona dioda, gdy bateria zostanie naładowana to zgaśnie.

Pierwsze uruchomienie:

Przełącznik on/off przesunąć na pozycję on. Włączą się słuchawki w jednym z trybów odtwarzania.

Odtwarzanie muzyki przez Bluetooth:

Najpierw sparuj słuchawki ze swoim urządzeniem Bluetooth. W tym celu uruchom słuchawki, a następnie moduł Bluetooth w twoim urządzeniu, np. telefonie. Wyszukaj na liście słuchawki i sparuj urządzenie. Teraz słuchawki będą odtwarzać muzykę z twojego telefonu i posłużą również do rozmów. Przyciskiem słuchawki możesz odbierać i kończyć połączenia.

Funkcja radia: (opcja)

Aby uruchomić funkcję radia należy nacisnąć pokrętkę M. Następnie tym samym pokrętkę przesuwając go, wybieramy częstotliwość stacji radiowej, lub przytrzymujemy przez 3 sek klawisz przewijania w celu automatycznego wyszukania stacji radiowych.

Odtwarzanie z karty SD:

Włóż kartę SD do slotu. Jeśli urządzenie się nie przestawi automatycznie naciśnij pokrętkę M. Oboma pokrętkami możesz sterować muzyką, przewijając, przechodzić do następnych utworów, pauzować.

Odtwarzanie przez kabel 3,5mm Jack.

Podłącz inne urządzenie, np. mp4 lub telefon kablem Jack 3,5mm. Słuchawki zaczną odtwarzać muzykę prosto z twojego urządzenia. Jeśli nie, naciśnij pokrętkę M

Środki ostrożności:

- Urządzenie nie jest wodoodporne
- Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
- Nie pozwolić aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
- Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
- Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.