

## Instrukcja Obsługi słuchawki M88

### Dane techniczne :



- Słuchawki nauszne
- Bluetooth 3.0
- Zasięg 10 m
- Wsparcie PC: USB 2.0
- Format plików: MP3/WMA
- Obsługa kart: Micro SD do 16 GB
- Wbudowane radio FM
- Obsługa systemów: Windows 98/SE/ME/2000/XP/Vista/ 7 / 8
- Rodzaj słuchawek: słuchawki stereo
- Średnica: 40mm
- Odporność: 32 Ohm
- Pasmo przenoszenia : Hz-kHz 20-20
- Bateria wewnętrzna Li-Polymer
- Ładowanie z portu USB komputera lub ładowarką sieciową ( brak w zestawie )

### Ładowanie :

Urządzenie posiada wbudowany akumulator. W celu naładowania należy podłączyć urządzenia za pomocą dołączonego przewodu do portu USB. Prawidłowe podłączenie sygnalizowane jest świeceniem czerwonej diody.

### Uruchomienie i odtwarzanie muzyki :

Aby uruchomić słuchawki należy przesunąć przycisk włączający w pozycję ON. Słuchawki po włączeniu przechodzą automatycznie w mod BT i są gotowe do sparowania z telefonem. Słuchawki widoczne są jako D-400

Z opcji menu wybieramy ikonkę MIUSIC i naciskamy klawisz M

Użyj przycisku || ◀ aby odtwarzać utwory lub włączyć pauzę. Aby przełączać utwory, użyj przycisków przewijania

Aby ściszyć lub pogłośnić muzykę użyj przycisku przewijania przytrzymując je powyżej 1 sek.

Aby zmienić tryb pracy na radio lub na odtwarzanie z karty pamięci naciśnij i przytrzymaj na dłużej przycisk play

### Funkcja radia: (opcja)

Aby uruchomić funkcję radia należy nacisnąć klawisz play. Następnie przyciskami strzałek wybieramy częstotliwość stacji radiowej, lub naciskamy klawisz play w celu automatycznego wyszukania stacji radiowych.

### Środki ostrożności:

- Urządzenie nie jest wodoodporne i nie należy go używać w warunkach wilgotności.
- Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
- Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
- Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
- Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.