



Główne cechy urządzenia :

Kompaktowy rozmiar

Wbudowana pamięć : uwaga w wersji z wejściem na kartę micro sd do prawidłowego funkcjonowania wymagane jest włożenie karty.

Metalowa obudowa

Odtwarzanie plików w formacie **MP3**

Odtwarzacz nie wymaga dodatkowych sterowników aby bezproblemowo współpracować z systemami **Windows XP** czy **Vista**.

Urządzenie może być również używane jako przenośny **dysk USB**.

Zapięcie w obudowie umożliwiające wygodne przypinanie i noszenie w każdych warunkach.

Uwaga ! Urządzenie nie jest wodoodporne. Należy chronić urządzenie przed zamknięciem.

Uwaga! Ładując urządzenie po raz pierwszy zadaj, aby nie zostało ono przerwane. Po pełnym naładowaniu baterii a przed kolejnym zadaj, aby urządzenie było całkowicie rozładowane. Takie pierwsze sformatowanie baterii pozwoli na dłuższe działanie urządzenia w przyszłości.

Muzyka :

Aby słuchać swojej ulubionej muzyki należy najpierw podłączyć odtwarzacz do komputera za pomocą dołączonego kabla USB.

Złącze kabla USB znajduje się na prawym boku urządzenia.

Komputer automatycznie wykryje urządzenie i wyświetli je w ekranie **MÓJ KOMPUTER** jako **DYSK WYMIENNY**.

Należy przekopiować wybrane utwory w formacie **WMA** lub **MP3** bezpośrednio na wyświetlony **DYSK WYMIENNY**.

Teraz możesz się cieszyć swą ulubioną muzyką gdziekolwiek się wybierasz.

Pierwsze uruchomienie :

Aby włączyć urządzenie należy przesunąć przycisk znajdujący się z lewego boku urządzenia do pozycji **ON**. Aby wyłączyć odtwarzacz przesunąć przycisk do pozycji **OFF**.

Możesz również włączyć i wyłączyć urządzenie przytrzymując przycisk ►||.

Odtwarzanie muzyki :

Do obsługi odtwarzanej muzyki używaj przycisków znajdujących się pod wyświetlaczem.

Użyj przycisku ►|| aby odtwarzać utwory lub włączyć pauzę. Aby przełączać utwory, użyj przycisków ◀◀ i ▶▶.

Aby ściszyć lub pogłośnić muzykę wciśnij przycisk **VOL** a następnie użyj przycisków ◀◀ i ▶▶.

Aby powrócić do ekranu głównego wciśnij ponownie przycisk **VOL**.

Środki ostrożności:

- Urządzenie nie jest wodoodporne
- Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
- Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
- Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
- Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty

zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i

elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych

oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.