



I. Charakterystyka produktu

- wyświetlacz dotykowy
- przyciski nawigacji
- przycisk on/off
- port USB
- wyjście liniowe 3.5 mm jack audio

II. Podstawowe funkcje

1. Odtwarzacz muzyki: WMA, WAV, MP3 i inne
2. Nagrywanie dźwięku w formacie WAV
3. Wyświetlanie zdjęć: JPEG, BMP, GIF
4. Odtwarzanie plików wideo: AMV
5. E-book
6. Radio FM

III. Obsługa

Włącz odtwarzacz przełącznikiem on/off. Wybierz na ekranie konkretny tryb, dotykając ekranu, lub naciskając M. Aby wyjść z trybu do głównego menu naciśnij dłużej M. Krótkie naciśnięcie M w danym trybie otwiera menu ustawień trybu.

1. Odtwarzanie muzyki

Wybierz tryb odtwarzania muzyki z poziomu menu. Aby rozpocząć odtwarzanie naciśnij ikonkę play na ekranie. Przyciskami sterującymi możesz regulować głośność.

2. Tryb nagrywania

Wybierz tryb nagrywania z poziomu menu. rozpocząć odtwarzanie naciśnij ikonkę play na ekranie.

3. Radio FM

Wybierz tryb radia z poziomu menu. Aby rozpocząć odtwarzanie naciśnij ikonkę play na ekranie. Przyciskami sterującymi możesz regulować głośność. Pojedyncze naciśnięcie przycisku nawigacji spowoduje automatyczne przejście do następnej stacji.

4. Odtwarzanie obrazów

Wybierz tryb odtwarzania obrazów z poziomu menu. Wybierz plik z listy. Przyciskami nawigacji możesz przechodzić między kolejnymi zdjęciami. Aby poprawnie przesłać zdjęcia do zegarka, powinny być w odpowiednim formacie (JPEG, BMP, GIF) i mieć wymiary 128x128 pikseli.

5. Odtwarzanie plików multimedialnych

Wybierz tryb odtwarzania wideo z poziomu menu. Aby rozpocząć odtwarzanie naciśnij ikonkę play na ekranie. Przyciskami sterującymi możesz regulować głośność.

6. Czytanie plików tekstowych

Wybierz tryb weitere funktionen z poziomu menu i wybierz e-book. Naciśnij Wybierz plik z listy. Przyciskami nawigacji możesz przewijać dany tekst.

Środki ostrożności:

- Urządzenie nie jest wodoodporne
- Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
- Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
- Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
- Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.