



Główne cechy urządzenia :

Kompaktowy rozmiar

Odtwarzanie plików w formacie **MP3 i MP4**

Odtwarzacz nie wymaga dodatkowych sterowników aby bezproblemowo współpracować z systemami **Windows**. Urządzenie może być również używane jako przenośny **dysk USB**.

Uwaga ! Urządzenie nie jest wodoodporne. Należy chronić urządzenie przed zamoknięciem.

ŁADOWANIE

Urządzenie posiada wbudowaną baterię, więc przed pierwszym użyciem naładuj urządzenie podłączając głośnik za pomocą dołączonego kabelka do ładowarki USB lub komputera

Uwaga! Ładując urządzenie po raz pierwszy zadбай, aby nie zostało ono przerwane. Po pełnym naładowaniu baterii a przed kolejnym zadбай, aby urządzenie było całkowicie rozładowane. Takie pierwsze sformatowanie baterii pozwoli na dłuższe działanie urządzenia w przyszłości.

PIERWSZE URUCHOMIENIE:

Pamiętaj aby w urządzeniu znajdowała się karta Micro SD!

Włącz urządzenie przytrzymując przycisk zasilania. Pojawi się menu, w którym można wybrać interesujący nas tryb. Przyciskami nawigacji przechodzimy do kolejnych trybów na liście. Klawiszem M wybiera się dany tryb. Przytrzymanie klawisza M przenosi nas do głównego menu. Kliknij M w danym trybie aby wejść do dodatkowych funkcji.

Aby radio mogło działać należy mieć podłączone słuchawki!

Przyciski i kontrolki :

Power ON/OFF - włączanie , wyłączenie urządzenia

Play/STOP ► | - odtwarzanie , zatrzymywanie

MODE (MENU - zależnie od modelu) - wejście do menu i podmenu

VOL +/- - ustawienie głośności

◀◀ ▶▶ (Next / Last) - klawisze wyszukiwania

Wskaźnik baterii

Pokazuje aktualny stan naładowania baterii. UWAGA ! Kiedy bateria jest wyladowana ikona prostokąta jest pusta .Należy wówczas naładować akumulator.

Główne funkcje:

Power ON/OFF (Zasilanie włącz / wyłącz). Aby włączyć urządzenie naciśnij przycisk (PLAY/STOP) przytrzymując go przez dłuższą chwilę . Kiedy odtwarzacz jest włączony aby go wyłączyć przytrzymaj przez dłuższą chwilę przycisk (PLAY/STOP). W większości moedeli występuje oddzielny przycisk ON/OFF mający funkcję nadrzędną w stosunku do włączani/ wyłączenia przyciskiem (PLAY/STOP).

Wejście do menu

Naciśnij przycisk MODE (MENU) przez 2 sekundy aby wejść do głównego menu. Można zastosować tę funkcję na dowolnym poziomie menu i podmenu oraz w dowolnym trybie pracy.

Poruszanie się w menu

Przyciskami << / >> wybiera się żadaną opcję i zatwierdza się naciskając krótko przycisk MODE (MENU)

Ukażą się ikony podmenu :

Tryb odtwarzania muzyki (MUSIC/MP3)

Tryb nagrywania głosu (RECORD)

Tryb odtwarzania plików nagranych (VOICE)

Tryb odtwarzania plików filmowych audio-video (MOVIE ,VIDEO)

Tryb gier (GAME)

RADIO FM (FM-RADIO)

Tryb ustawienia systemu (SETUP)

Tryb czytania plików tekstowych (E-BOOK)

Tryb przeglądania plików obrazkowych (PHOTO)

Odtwarzanie muzyki : (MUSIC)

Urządzenie odtwarza pliki w formacie mp3 , wma .

1. Podłącz słuchawki do gniazda słuchawkowego .

2. W głównym MENU przyciskami << />> wybierz tryb muzyki (MUSIC)

3. Wybór nagrania : poprzez naciśnięcie guzika >> wybierz kolejny utwór , aby wrócić do poprzedniego naciśnij przycisk << .

4. Krótkie naciśnięcie przycisku START/STOP rozpocznie odtwarzanie .

5. Przewijanie do przodu/Przewijanie do tyłu : Przytrzymaj przez dłuższą chwilę przycisk >> aby rozpocząć przewijanie utworu do przodu a przycisk << do tyłu.

6.Naciśnij przycisk PLAY/STOP aby skończyć odtwarzanie

W trybie muzyki (MUSIC) aby dostać się do podmenu , należy nacisnąć krótko przycisk MENU . Jeżeli w danej chwili nie odtwarzany jest żaden plik muzyczny , w podmenu ukażą się następujące opcje :

- Folder (wybór katalogu z plikiem , który chcemy odsłuchać)

- Kasuj plik (kasuje bieżące pliki)

- Kasuj wszystko (kasuje wszystkie pliki)

- Wyjście (wyjście z podmenu)

Wybór opcji następuję przyciskami <</>> i zatwierdza się krótko naciskając przycisk MENU. W trakcie odtwarzania pliku muzycznego krótkie naciśnięcie przycisku MENU udostępnia m.in.. Następujące opcje podmenu :

- Powtarzanie (Repeat) - różne opcje powtarzania utworów
- Korektor graficzny (Equalizer) Natural, Rock, Pop, Soft, Jazz, DBB

Nagrywanie - funkcja dyktafonu (RECORD)

W menu głównym wybierz tryb nagrywania (Record) i zatwierdź naciskając krótko przycisk MENU . Nagrywanie rozpoczyna się i kończy po naciśnięciu przycisku START/STOP. Przed rozpoczęciem nagrywania naciśnij krótko przycisk MENU , aby wejść do podmenu i ustalić następujące opcje :

- w jakim katalogu ma zostać zapisane nagranie
- jakość nagrania - do wyboru są dwa formaty nagrywania :
- format WAV - najlepsza jakość dźwięku tworzy pliki o dużych rozmiarach
- format ACT - przeciętna jakość dźwięku , mniejsze pliki , oszczędność pamięci

Można także wybrać tryb nagrywania uruchamiany głosem VOR również w dwóch opcjach do wyboru : lepsza WAV lub niższa ACT. W tym przypadku nagranie uruchamia się automatycznie pod wpływem głosu . Nagrany plik może być zapisany w katalogu głównym lub podkatalogach . Jeżeli wyświetli się komunikat "Pamięć pełna" oznacza to , że nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca w pamięci aby zapisać sporządzone nagranie . Należy wtedy wykasować wcześniejsze pliki , aby pozyskać wolne miejsce . Jeśli wyświetli się komunikat " Katalog pełny " oznacza to , że liczba nagrań przekroczyła 99 i należy wtedy zapisać plik w innym katalogu. Urządzenie może zachować do 99 zarejestrowanych plików w katalogu.

Odtwarzanie nagranych plików (VOICE)

1. W menu głównym wybierz tryb odtwarzania plików nagranych (VOICE) i zatwierdź naciskając krótko przycisk MENU .

2. Naciśnij << / >> aby wygrać nagranie .
3. Naciśnij przycisk (PLAY/STOP) aby rozpocząć odtwarzanie nagrania .
4. Naciśnij przycisk (PLAY/STOP) aby zatrzymać odtwarzanie nagrania .
5. Aby zachować nagranie naciśnij i przytrzymaj przycisk PLAY/STOP W trybie odtwarzania plików nagranych VOICE aby dostać się do podmenu należy nacisnąć krótko przycisk MENU . Jeżeli w danej chwili nie jest odtwarzany żaden plik muzyczny w podmenu ukażą się następujące opcje :

- Folder - wybór katalogu z plikiem który chcemy odsłuchać
- Kasuj pliki - kasuje bieżące pliki
- Kasuj wszystko - kasuje wszystkie pliki
- Wyjście - wyjście z podmenu

Wybór opcji następuję przyciskami <</>> i zatwierdza się krótko naciskając przycisk MENU . W trakcie odtwarzania pliku nagranych krótkie naciśnięcie przycisku MENU udostępnia udostępnia m.in.. Następujące opcje podmenu :

- Powtarzanie (Repeat) - różne opcje powtarzania utworów/utworu
- Tempo odtwarzania (tempo rate) - można zwiększyć lub zmniejszyć szybkość odtwarzania bieżącego utworu .

Tryb Radia FM

Podłącz słuchaki do gniazda słuchawkowego . Naciśnij i przytrzymaj przycisk PLAY/STOP aby włączyć urządzenie . W głównym menu przyciskiem <</>> wybierz FM i zatwierdź naciskając przycisk MENU. W urządzeniu są 2 zakresy częstotliwości radiowych , możesz zapamiętać do 20 stacji w każdym z nich . Aby znaleźć stację radiową należy użyć przycisku << lub >> . Krótkie naciśnięcie przycisku powoduje zmianę krokową 0,1 MHz. Długie naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje przeszukiwanie zakresu aż do momentu znalezienia najbliższej stacji. Aby zapisać stację w pamięci należy wejść do podmenu naciskając przycisk MENU a następnie przyciskiem <</>> wybrać Zapisz stację (Save station) i zatwierdzić naciskając krótko przycisk MENU . W trybie radia FM aby dostać się do podmenu , należy nacisnąć krótko przycisk MENU . Z pozycji podmenu można skorzystać z następujących opcji :

- Zapisz stację (Save) - zapisywanie bieżącej stacji radiowej
- Kasuj stację (Delete) - kasowanie bieżącej stacji radiowej

Można także wybrać jeden z dwóch zakresów częstotliwości oraz rozpocząć bieżących audycji w jednym z dwóch rodzajów jakości (WAV lub ACT)

Tryb odtwarzania plików filmowych audio-video (MOVIE)

Urządzenie odtwarza pliki audio-video w formacie .amv. Konieczne jest skorzystanie z oprogramowania umożliwiające konwersję plików z filmami (m.in. W formacie avi , asf , wmv) na format amv obsługiwany przez urządzenie i dostosowywany do parametrów wyświetlacza .

Odtwarzanie filmów :

1. Podłącz słuchaki do gniazda słuchawkowego (nie wymagane w przypadku modeli posiadających wbudowany głośnik)
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PLAY/STOP aby włączyć urządzenie
3. W głównym menu przyciskami <</>> wybierz tryb filmowy (MOVIE) i zatwierdź krótkim naciśnięciem przycisku MENU .
4. Wybór nagrania poprzez naciśnięcie guzika >> wybierz kolejny plik aby wrócić do poprzedniego naciśnij przycisk << .
5. Krótkie naciśnięcie przycisku PLAY/STOP rozpoczyna odtwarzanie
6. Naciśnij przycisk PLAY/STOP aby skończyć odtwarzanie.

W trybie filmów (MOVIE) aby dostać się do podmenu , należy nacisnąć krótko przycisk MENU . Jeżeli w danej chwili nie odtwarzany jest żaden plik , w podmenu ukażą się następujące opcje :

- Folder (wybór katalogu z plikiem , który chcemy odsłuchać)
- Kasuj plik (kasuje bieżące pliki)
- Kasuj wszystko (kasuje wszystkie pliki)
- Wyjście (wyjście z podmenu)

Wybór opcji następuję przyciskami <</>> i zatwierdza się krótko naciskając przycisk MENU .

Tryb przeglądania plików obrazkowych (PHOTO)

Urządzenie odtwarza pliki graficzne w formatach jpg , gif , bmp . Przeglądnie obrazków :

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PLAY/STOP aby włączyć urządzenie
2. W głównym menu przyciskami <</>> wybierz tryb (PHOTO) i zatwierdź krótkim naciśnięciem przycisku MENU .
3. Wybór obrazka poprzez naciśnięcie guzika >> wybierz kolejny plik aby wrócić do poprzedniego naciśnij przycisk << .
4. Krótkie naciśnięcie przycisku PLAY /STOP rozpoczyna odtwarzanie .

Jeżeli jest włączony tryb manualny , poprzez naciśnięcie guzika >> wybierz kolejny plik , aby wrócić do poprzedniego naciśnij przycisk <<..W trybie automatycznym kolejne zdjęcia wyświetlą się po określonym w ustawieniach czasie. W trybie przeglądania obrazków (PHOTO) aby dostać się do podmenu , należy nacisnąć krótko przycisk MENU . Jeżeli w danej chwili nie odtwarzany jest żaden plik , w podmenu ukażą się następujące opcje :

- Folder (wybór katalogu z plikiem , który chcemy odsłuchać)
- Kasuj plik (kasuje bieżące pliki)

- Play set (ustawienie opcji wyświetlania obrazków : czy zmienianie zdjęć ma być manualne czy automatyczne i w przypadku pokazu automatycznego po jakim czasie w sekundach ma następować zmiana obrazka) naciskając przycisk MENU . Wybór opcji następuję przyciskami <</>> i zatwierdza się krótko naciskając przycisk MENU .

Tryb przeglądania plików tekstowych (E-BOOK)

Urządzenie odtwarza pliki tekstowe txt. Przeglądnie plików tekstowych :

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PLAY/STOP aby włączyć urządzenie
2. W głównym menu przyciskami <</>> wybierz tryb (E-BOOK) i zatwierdź krótkim naciśnięciem przycisku MENU .
3. Wybór obrazka poprzez naciśnięcie guzika >> wybierz kolejny plik aby wrócić do poprzedniego naciśnij przycisk << .
4. Krótkie naciśnięcie przycisku PLAY /STOP rozpoczyna odtwarzanie . Jeżeli jest włączony tryb manualny , poprzez naciśnięcie guzika >> przewija się tekst do następnego fragmentu , aby wrócić do poprzedniego naciśnij przycisk <<..W trybie automatycznym kolejne fragmenty tekstu wyświetlą się po określonym w ustawieniach czasie. W trybie przeglądania plików txt (E-BOOK) aby dostać się do podmenu , należy nacisnąć krótko przycisk MENU . Jeżeli w danej chwili nie

odtworzany jest żaden plik , w podmenu ukażą się następujące opcje :

- Folder (wybór katalogu z plikiem , który chcemy odczytać)
- Kasuj plik (kasuje bieżące pliki)
- Play set (ustawienie opcji wyświetlania plików txt : czy zmienianie ma być manualne czy automatyczne i w przypadku pokazu automatycznego po jakim czasie w sekundach ma następować przewijanie tekstu) naciskając przycisk MENU . Wybór opcji następuję przyciskami <</>> i zatwierdza się krótko naciskając przycisk MENU .

Ustawienia systemowe (SETING)

Aby zmienić ustawienia systemowe należy w głównym menu przyciskiem <</>> wybrać parametr , który ma być ustawiony i zatwierdzić MENU. Lista ustawień:

1. Ustawienie daty i godziny
2. Ustawienie wyświetlacza
3. Wybór języka
4. Ustawienie automatycznego wyłączenia urządzenia Auto OFF - funkcja oszczędzająca energię , w automatyczne wyłączenie ustawia się czas (w sekundach) po jakim urządzenie się wyłącza w przypadku kiedy nie jest użytkowane . Ustawienie na zero – funkcja nie jest aktywna . SLEEP TIME - ustawia się czas (w minutach) po jakim urządzenie ma się wyłączyć podczas słuchania muzyki lub radia .

5. Tryb powtarzania

6. Tryb połączenia

7. Informacja o pamięci

8. Informacja o wersji oprogramowania

9. Funkcja aktualizowania oprogramowania

Wybór opcji następuję przyciskami <</>> i zatwierdza się krótko naciskając przycisk MENU .

Używanie odtwarzacza jako dysku USB

Urządzenie może być używane jako dysk wymienny USB . Nie ma potrzeby instalacji dodatkowych sterowników (Windows 2000 , XP lub nowsze) Urządzenie podczas podłączenia do portu USB może korzystać z jego zasilania nie zużywając swojej baterii.

Sytuacje awaryjne

- sprawdź stopień naładowania akumulatora . Naładuj go
- sprawdź czy włącznik główny jest w pozycji On

Urządzenie samo się wyłącza

- sprawdź czy jest włączona funkcja oszczędzania akumulatora Auto Off lub Sleep

Nie słyszysz muzyki w słuchawkach

- sprawdź głośność
- sprawdź połączenie , wtyczkę słuchawek
- sprawdź czy plik , który odtwarzasz może być odtworzony przez urządzenie

Plik filmowy nie jest odtwarzany

- sprawdź czy plik , który odtwarzasz może być odtworzony przez urządzenie

Odbiór radia FM zakłócony

- sprawdź czy nie masz zakłóceń spowodowanych przez silne pole elektryczne pobliskiego urządzenia
- sprawdź czy gniazdko słuchawkowego są podłączone słuchawki

Nie można załadować muzyki ani filmów

- sprawdź czy kable USB jest prawidłowo podłączony do komputera
- sprawdź czy masz zainstalowany sterownik wymagany do Windows
- sprawdź czy na dysku jest wystarczająca ilość wolnej pamięci wymagana do załadowania pliku.

UWAGA. W urządzeniu w wersji z kartą pamięci urządzenie nie jest wyposażone w pamięć wewnętrzną do prawidłowego działania wymagane jest włożenie karty Micro SD.

Środki ostrożności:

- Urządzenie nie jest wodoodporne
- Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
- Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
- Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
- Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.