



Kamera ukryta w pilocie do kluczyków

Instrukcja obsługi

Tryb ręczny

Wejść w tryb wideo w status wyłączony, naciśnij przez chwilę przycisk OFF/ON aż zapali się żółta lampka, długie naciśnięcie przycisku video/camera aż żółta lampka mrugnie trzy razy, wyłączy się i urządzenie wejdzie w tryb wideo. Kliknij przycisk video/camera aby zatrzymać i zachować nagranie, zapali się żółta lampka. Długie naciśnięcie przycisku OFF/ON powoduje wyłączenie urządzenia

Tryb aparatu

Wejść w tryb aparatu w status wyłączony, długie naciśnięcie przycisku OFF/ON aż zapali się żółta lampka, kliknij przycisk video/camera, żółta lampka błysnie raz następnie wykona jedno zdjęcie. Długie naciśnięcie przycisku OFF/ON powoduje wyłączenie urządzenia.

Lampka wskazująca status pracy

Ładowanie w trakcie ładowania żółta lampka świeci się, gdy bateria jest naładowana gaśnie. Czytania lub zapisywanie plików USB: żółta lampka mruga powoli

Wskazania lampki w trybie działania W ŚWIECIE NOWYCH TECHNOLOGII

Stan czuwania: lampka świeci na żółto przez długi czas

Pełna karta: żółta lampka świeci

Słaba bateria: żółta lampka mruga powoli

Format wideo: AVI

Format obrazu 640x480

Format aparatu: 1280x960

Bateria: 280mAh 3.7V

Dostosowanie wyświetlanego czasu

Urządzenie nagrywa obraz jednocześnie z funkcją wyświetlania czasu, można ustawiać czas zgodnie z własnym urządzeniem.

Poprawki jak poniżej

Najpierw utwórz nowy plik tekstowy przez źródło przechowywania na karcie TF i zmień nazwę pliku na „czas”. Otwórz plik „czas”, edytuj format roku, miesiąca, dnia, godziny, minut i sekund(np. 2009,04,10 04:00:00) i zapisz plik przed wyjściem z niego. Utworzony czas i zakończone zmiany, podczas następnego uruchomienia urządzenia, będą rejestrowane jednocześnie.

Środki ostrożności:

- Urządzenie nie jest wodoodporne
- Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
- Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
- Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
- Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych

oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.