



Kamerka w zapalniczce pozwala nagrywać film wideo oraz pozwala na robienie zdjęć oraz nagrywanie samego dźwięku..
 Przed uruchomieniem należy naładować urządzenie oraz wyposażyć go w kartę pamięci, którą należy włożyć do slotu zapalniczki. W celu naładowania zdejmujemy górną część i podłączamy do portu usb.

W urządzeniu znajduje się u dołu mikrofon, kamerka, przycisk startowy
 W urządzeniu u góry znajduje się przycisk zapalniczki uruchamiający
 Start urządzenia - naciskamy przez 1 sek przycisk startowy dwie krótkie wibracje
 Zrobienie zdjęcia - naciskamy przycisk uruchomieniowy

Start urządzenia	naciskamy przez 1 sek przycisk startowy	Jedna długa wibracja
Zrobienie zdjęcia	Naciskamy na krótko przycisk uruchomieniowy	Jedna krótka wibracja
Rozpoczęcie video	Naciskamy na długo przycisk uruchomieniowy	Dwie wibracje pierwsza dłuższa druga krótsza
Zakończenie wideo	Naciskamy przycisk startowy	Trzy wibracje
Rozpoczęcie dyktafonu	Naciskamy krótko raz przycisk startowy	Sześć wibracji
Zakończenie nagrania dyktafonu	Naciskamy przycisk startowy	Trzy wibracje
Wyłączenie urządzenia	Naciskamy przycisk startowy ponad dwie sek	Dwie równe wibracje

Aby ustawić datę nagrywanego materiału należy utworzyć i zapisać na karcie pamięci plik o nazwie time.txt i wpisać wewnątrz pliku datę w formacie 2012.11.30 11:10:58

W razie zablokowania się kamery w części gdzie powinien znajdować się płomień znajduje się niewielki otwór a w nim przycisk reset

Środki ostrożności:

- Urządzenie nie jest wodoodporne
- Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
- Nie pozwolić aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
- Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
- Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.