



Kamerka w zapalniczce pozwala nagrywać film wideo oraz pozwala na robienie zdjęć.

Przed uruchomieniem należy naładować urządzenie oraz wyposażyć go w kartę pamięci, którą należy włożyć do slotu zapalniczki. W celu naładowania zdejmujemy górną część i podłączamy do portu usb. Upewnij się, że w slotcie na karty znajduje się karta microSD.

W urządzeniu znajduje się u dołu latarka, kamerka, przycisk on/off

W urządzeniu u góry znajduje się przycisk zapalniczki uruchamiający żarnik.

Start urządzenia – naciskamy przez 1 sek przycisk startowy (on/off/nagrywanie) – niebieska dioda zamruga dwa razy i będzie świecić, a zapalniczka zawibruje jednym długim sygnałem.

Wyłączanie urządzenia – przyciskamy przez 2 sek. przycisk on/off, dioda zgaśnie, a urządzenie zawibruje krótko dwa razy.

Nagrywanie wideo

Gdy urządzenie jest włączone (i znajduje się w nim karta microSD), naciskamy krótko przycisk nagrywania, kamera zawibruje dwa razy i zgaśnie. Gdy chcemy zakończyć nagrywanie, naciskamy ponownie, krótko przycisk nagrywania, dioda się zaświeci, a zapalniczka zawibruje 3 razy.

W razie zablokowania się kamery w części obok wejścia kart microSD znajduje się niewielki otwór a w nim przycisk reset

Aby ustawić datę nagrywanego materiału należy utworzyć i zapisać na karcie pamięci plik o nazwie time.txt i wpisać wewnątrz pliku datę w formacie 2012.11.30 11:10:58

Gdy bateria będzie słaba, dioda będzie mrugać niebieskim światłem

Gdy będzie brakować karty, również dioda będzie mrugać.

Podczas ładowania światło będzie mrugać, gdy bateria zostanie naładowana, czerwony kolor będzie świecić ciągle.

Środki ostrożności:

- Urządzenie nie jest wodoodporne
- Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
- Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
- Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
- Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolcem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.