



Przed pierwszym użyciem

Włóż kartę micro SD do slotu na karty, oraz włóż baterię. Naładuj do pełna kamerę za pomocą kabla USB. Podczas ładowania czerwona dioda mruga, po pełnym naładowaniu zacznie świecić ciągle. Sformatuj kartę włożoną do kamery.

Uruchomienie

Naciśnij przycisk on/off, zaświeci się czerwona dioda i usłyszymy sygnał dźwiękowy

Wyłączenie

Naciśnij przycisk on/off przez 2 sekundy, usłyszysz podwójny sygnał. Kamera wyłączy się również w przypadku słabej baterii, pełnej karty pamięci i gdy nie będziemy go używać przez jakiś czas

Nagrywanie video

Przycisk on/off (również służy jako mode), naciśnij tyle razy aby przejść do trybu video. Aby rozpocząć nagrywanie naciśnij przycisk nagrywania, aby zakończyć nagrywanie naciśnij ponownie.

Robienie zdjęć

Przycisk on/off (również służy jako mode), naciśnij tyle razy aby przejść do trybu photo. Aby zrobić zdjęcie naciśnij przycisk nagrywania

Robienie serii zdjęć

Przycisk on/off (również służy jako mode), naciśnij tyle razy aby przejść do trybu photo burst. Aby zrobić zdjęcia naciśnij przycisk nagrywania

Timelapse

Przycisk on/off (również służy jako mode), naciśnij tyle razy aby przejść do trybu time lapse. Aby rozpocząć time lapse naciśnij przycisk nagrywania, aby zakończyć naciśnij ponownie. Zmiana ustawień serii (co ile sekund ma robić zdjęcie), można wykonywać w ustawieniach ogólnych

Odtwarzanie

Przycisk on/off (również służy jako mode), naciśnij tyle razy aby przejść do trybu display mode. Naciśnij przycisk nagrywania aby zatwierdzić. Przyciskami mode i „do góry (ten z boku kamery) nawiguj między nagraniami. Aby zacząć odtwarzanie naciśnij przycisk nagrywania, naciśnij ponownie aby zakończyć. Naciśnij przez 2 sekundy on/off aby wyjść z tego trybu

Oglądanie zdjęć

Przycisk on/off (również służy jako mode), naciśnij tyle razy aby przejść do trybu Picture preview mode. Naciśnij przycisk nagrywania aby zatwierdzić. Przyciskami mode i „do góry (ten z boku kamery) nawiguj między nagraniami. Aby zacząć pokaz slajdów naciśnij przycisk nagrywania, naciśnij ponownie aby zakończyć. Naciśnij przez 2 sekundy on/off aby wyjść z tego trybu.

Połączenie z komputerem

Połącz kamerę do komputera kablem USB, naciśnij przycisk on/off. Na ekranie pojawi się ikona USB, a w komputerze pojawi się dysk przenośny.

Środki ostrożności:

- Urządzenie nie jest wodoodporne
- Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
- Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
- Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
- Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.