



Do skonfigurowania połączenia z kamerą potrzebny będzie telefon z systemem Android.

1. Uruchom zegar cyfrowy – naciśnij przycisk: ON. Po prawidłowym wykonaniu operacji na wyświetlaczu pojawi się godzina. Godzinę ustawiam z wykorzystaniem przycisków:
  - M (Mode), którym poprzez kolejne naciśnięcie wybieramy pozycję zegara do ustawienia (godziny/minuty)
  - S (Set), którym ustawiamy prawidłowy czas.
2. Uruchom kamerę i sieć WiFi w zegarze cyfrowym - naciśnij na kilka sekund przycisk ON/OFF. Po prawidłowym wykonaniu operacji zapalą się diody: czerwona (migająca) i niebieska (znajdują się one od spodu zegarka).
3. Korzystając z telefonu z systemem Android pobierz ze Sklepu Play aplikację o nazwie: iMiniCam i zainstaluj ją.
4. Wybierz właściwą sieć WiFi w systemie telefonu: wyszukaj menu: *Ustawienia* -> następnie -> *Komunikacja* -> *Ustawieni Wi-Fi* -> wyszukaj niezabezpieczoną sieć, której nazwa rozpoczyna się od CMAA -> wybierz ją i kliknij *Połącz*
5. Po uzyskaniu połączenia uruchom program iMiniCam.
6. Po uruchomieniu programu naciśnij symbol lupy -> pojawi się menu *Search Camera*, poniżej napisu pojawi się symbol kamery z nazwą rozpoczynającą się od CM -> kliknij ten symbol -> pojawi się menu *New camera* -> możesz zmienić nazwę kamery w pozycji *Name*, pozostałe pozycje pozostaw bez zmian -> naciśnij *OK*.
7. W kolejnym oknie naciśnij na symbol zębatki na wysokości skonfigurowanej kamery -> następnie naciśnij napis: *Advance Config* -> *WiFi config* -> w pozycji menu *SSID* wybierz nazwę sieci WiFi w której ma pracować kamera i wpisz prawidłowe hasło dostępu do sieci (*Password*) -> naciśnij *OK*.
8. Po wykonaniu tej operacji zniknie połączenie telefonu z kamerą oraz zniknie sieć WiFi kamery (sieć o nazwie zaczynającej się na CM). W zależności od konfiguracji telefonu z systemem Android telefon powinien powrócić do swojej sieci macierzystej. Jeśli połączenie z siecią WiFi nie powróci, wykonaj operacje z punktu 4. wybierając swoją sieć macierzystą – docelowo tę samą, w której wcześniej połączyliśmy kamerą (patrz pkt. 7).

#### Środki ostrożności:

- Urządzenie nie jest wodoodpome
- Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
- Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
- Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
- Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.