



1. Pierwsze uruchomienie

Otwórz kłapkę z tyłu urządzenia i włóż naładowaną baterię. Lub podłącz przez port micro USB zasilanie do komputera lub gniazdka, za pomocą załączonych kabli. Urządzenie uruchomi się automatycznie i ustawi.

2. Ustawianie daty i czasu

Naciśnij przycisk SET (Ustaw). Przejdiesz do możliwości zmiany roku. Przyciskami DOWN(Dół) i UP(Góra) ustaw odpowiedni rok, zatwierdź przyciskiem SET. Zgodnie z tą zasadą przejdź przez ustawienia miesiąca, dnia, godziny i minuty. Aby wyjść z tych ustawień dwukrotnie naciśnij MODE (Tryb).

3. Ustawienia alarmu

- W trybie wyświetlania czasu naciśnij przycisk MODE
- Naciśnij przycisk SET aby wejść w ustawienie godziny, którą ustawisz przyciskami UP i DOWN
- Naciśnij SET aby potwierdzić i przejść do ustawienia minuty. Postępuj tak jak powyżej, naciśnij SET.
- Kolejną opcją to ustawienia drzemki (co ile minut ma się włączać), Naciśnij SET aby zatwierdzić.
- Kolejną opcją to ustawienia dźwięku alarmu. Wybierz taki który ci odpowiada i zatwierdź SET
- Aby wyjść do widoku godziny, naciśnij MODE
- W trybie wyświetlania alarmu naciśnij UP aby aktywować alarm lub go dezaktywować. Zapali się wtedy czerwona dioda w lewym dolnym rogu. Gdy ikona mruga oznacza to, że jest aktywny tryb drzemki.

4. Ustawienia wyświetlania

W trybie wyświetlania godziny naciśnij UP aby wybrać tryb 12-godzinny lub 24-godzinny. Oraz naciśnij DOWN aby wybrać Celcjusza bądź Fanreheity w opcji termometra.

5. Wymowa czasu, naturalne dźwięki

- W trybie wyświetlania godziny naciśnij któryś z górnych przycisków, a urządzenie wymówi aktualną godzinę.
- W dowolnym trybie naciśnij przycisk TIME aby ustawić ile minut ma trwać odtwarzanie naturalnych dźwięków. Po ustawieniu możesz wyjść z tego trybu przyciskiem MODE
- Aby aktywować odtwarzanie naturalnych dźwięków, naciśnij i przytrzymaj górny przycisk, aby wyjść z odtwarzania naturalnych dźwięków naciśnij MODE
- Gdy są odtwarzane naturalne dźwięki, możesz zatrzymać naciskając górny przycisk, drugi raz zmieni na inny tryb nagrania.

6. Nagrywanie dźwięku i obrazu

- Otwórz tylną kłapkę i włóż w slot kart SD swoją kartę SD
- Przełącznik ON/OFF daj na ON
- Upewnij się, że w kieszeni pilota jest pełna bateria
- Na pilocie przytrzymaj przycisk ON/OFF (włączanie/wyłączenie) aż zapali się niebieski wskaźnik. Załączy się tryb oczekiwania
- Naciśnij przycisk nagrywania wideo, aby wejść w ten tryb. Niebieski wskaźnik zamruga 3 razy i zgaśnie. Naciśnij przycisk ponownie, zatrzyma nagrywanie i niebieski wskaźnik się zapali.
- Naciśnij przycisk nagrywania audio. Działanie jest identyczne jak w wypadku wideo
- Naciśnij przycisk FOTO, aby zrobić pojedyncze zdjęcie, niebieski wskaźnik mrugnie raz
- Naciśnij przycisk Motion Detection, aby załączyć detektor ruchu, naciśnij ponownie aby zatrzymać, a niebieski wskaźnik się zapali
- Naciśnij ON/OFF aby wyłączyć kamerę, niebieski wskaźnik zgaśnie
- Podłącz kamerę do komputera poprzez USB i naciśnij przycisk On/off na pilocie
- Używanie jako kamery internetowej: najpierw włóż do komputera płytę CD i zainstaluj sterowniki z płyty. Podłącz włączoną kamerę do komputera i będzie widoczna jako PC CAM.
- Ładowanie: podłącz wyłączone urządzenie do komputera. Podczas ładowania palić się będzie czerwona lampka, po naładowaniu zgaśnie.
- Reset: gdy urządzenie nie działa zgodnie z normą z niewiadomych przyczyn, przełącz przycisk ON/OFF z tyłu urządzenia na OFF i następnie na ON.
- Gdy bateria jest słaba, da znać o tym niebieski wskaźnik, należy wtedy naładować urządzenie. Jeśli bateria się rozładuje całkowicie, wszystkie pliki zapiszą się automatycznie.

- o) Ustawianie czasu w nagraniu: stwórz nowy plik tekstowy o nazwie „time” na karcie pamięci urządzenia, otwórz plik i wpisz aktualną datę i godzinę w takiej kolejności: (2012 06 02 12:00). Zapisz plik, zrestartuj urządzenie, rozpocznij nagrywanie, a czas będzie edytowany.

Środki ostrożności:

- Urządzenie nie jest wodoodporne
- Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
- Nie pozwolić aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
- Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
- Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych

oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.



STATOR
W ŚWIECIE NOWYCH TECHNOLOGII