



ŁADOWANIE

Urządzenie posiada wbudowaną baterię, więc przed pierwszym użyciem naładuj urządzenie podłączając głośnik za pomocą dołączonego kabelka do ładowarki USB lub komputera. Gdy urządzenie się ładuje czerwona dioda na wyświetlaczu pali się czerwonym światłem.

Działanie:

- **Włączanie:** wciskać przycisk nr 1 przez ok. 2 sekundy, czerwone światelko i niebieskie światelko będą świecić jednocześnie, kiedy czerwone światelko zgaśnie niebieski będzie wciąż się palić. Urządzenie jest gotowe do użytku.
- **Wyłączenie:** w stanie gotowości lub nagrywania wciskać przycisk nr 1 przez ok. 2 sekundy, urządzenie zostanie wyłączone kiedy czerwone światelko zabłyśnie trzy razy. Urządzenie zostanie wyłączone po trzech minutach w stanie gotowości jeżeli nie otrzyma żadnego żądania.
- **Nagrywanie video z detekcją ruchu :** w stanie gotowości, po wciśnięciu przycisku nr 1 niebieskie światelko zabłyśnie trzy razy i zgaśnie. Oznacza to, że urządzenie rozpoczęło nagrywanie z detekcją ruchu. W przypadku braku ruchu urządzenie przejdzie w stan czuwania i rozpocznie nagrywanie dopiero jak się pojawi ruch. W stanie nagrywania wcisnąć przycisk nr 1, urządzenie zapisze plik i wróci do stanu gotowości i zakończy nagrywanie.
- **Fotografowanie:** W stanie gotowości, wcisnąć raz przycisk nr 2. Niebieskie światelko raz zabłyśnie. Oznacza to, że zdjęcie zostało zrobione i zapisane w formacie JPG.

– **Nagrywanie dźwięku z czujnikiem** : W stanie gotowości, proszę wcisnąć przycisk nr 2 przez ok. 2 sekundy, czerwona i niebieska dioda zablęśnie trzy razy jednocześnie. Oznacza to, że urządzenie wchodzi w tryb wykrywania dźwięku. Jeśli dźwięk przekroczy 50 db , urządzenie automatycznie uruchomi nagrywanie i będzie zapisywał plik co trzy minuty. Jeśli obiekt przestanie się poruszać, urządzenie zatrzyma nagrywanie w ciągu trzech minut.

– **Podłączenie do komputera**: Jeżeli urządzenie po raz pierwszy będzie podłączane do komputera należy zainstalować program. Po instalacji programu można podłączyć urządzenie do komputera. Proszę pamiętać, że po podłączeniu urządzenia do komputera należy wcisnąć przycisk nr 6 w tym samym czasie. Po podłączeniu urządzenia do komputera można go odłączyć.

– **Reset**: Jeśli system został zablokowany/zatrzymany, należy wcisnąć najpierw przycisk nr 6, a następnie przycisk nr 4. Urządzenie zostało zresetowane. Po naciśnięciu przycisku on/off nie należy zwolnić przycisku kamery.

– **Dysk wbudowany**: Kiedy urządzenie jest w stanie gotowości lub wyłączenia można podłączyć urządzenie do komputera. Ikona dysku pojawi się na ekranie.

Środki ostrożności:

- Urządzenie nie jest wodoodporne
- Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
- Nie pozwolić aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
- Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
- Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego

konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.

