

Instrukcja obsługi dyktafon cyfrowy S27

- Fabrycznie nowy
- Aluminiowa obudowa
- Wymiary: 9,2 cm x 3,5 cm x 1.2 cm
- Waga zestawu: 80g
- Kolor: biały
- **Wbudowana pamięć : 8gb**
- Zasilanie: wbudowany akumulator
- **Menu w języku polskim**
- Wyposażony w wyświetlacz LCD 1,44 "
- Wbudowany mikrofon i głośnik (możliwość odtwarzania nagrań bez użycia słuchawek)
- Funkcja odtwarzania muzyki w formacie mp3 (w zestawie słuchawki)
- Odtwarzanie muzyki : powtórz wszystko , powtarzaj 1 , powtarzanie wyłączone
- Equalizer : off , rock , funk , hip-hop , jazz , classical , elektronik ,
- Wyłącznik czasowy : do 90 minut
- Kabel USB do przesyłania i pobierania plików
- Nagrywanie w formatach : mp3 lub WAV,
- **Szybkość transmisji : 512 kbp/s , 768 kbp/s , 1024 kbp/s , 1536 kbp/s**
- Czas pracy w zależności od trybu jakości nagrywania do 4200 minut
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Ustawienie jasności wyświetlacza
- Kasowanie nagrań bezpośrednio z poziomu dyktafonu



STATOR

W ŚWIECIE NOWYCH TECHNOLOGII

Pierwsze uruchomienie :

Najpierw należy urządzenie naładować za pomocą dołączonego kabla podłączając do komputera lub ładowarki usb.

Aby włączyć urządzenie i przejść w stan czuwania przesuń wyłącznik on/off do pozycji on.

Na ekranie pojawi się menu które możemy przewijać za pomocą klawiszy up i down.

Dostępne menu :

MUZYKA – pozwala na używanie urządzenia jako odtwarzacza plików muzycznych.

Nagrania – pozwala na nagranie i użycie odtwarzacza jako dyktafonu

Czas nagrania i budzik pozwala na automatyczne ustawienie budzenia lub rozpoczęcia nagrywania

USTAWIENIA – ustawienia odtwarzania,

Aby wejść w menu używamy klawisza PLAY i aby wyjść z danego poziomu menu używamy klawisza znajdującego się z boku M

Aby rozpocząć nagrywanie naciskamy klawisz REC aby zakończyć naciskamy STOP

W celu regulacji głośności używamy klawisza vol + i vol -

Środki ostrożności

Temperatura działania: proszę używać w normalnych temperaturach i zapobiegać użyciu w zmiennych temp.

Wilgotność: proszę używać przy normalnej wilgotności. Nie wystawiać urządzenia na wilgoć lub na deszcz.

Nie wystawiaj urządzenia na działanie słońca lub innego silnego źródła światła. Może to spowodować uszkodzenie .

Wymagania czystości: proszę nie używać urządzenia w warunkach dużego zakurzenia. Urządzenie nie jest wodoodporne.

Proszę nie wrzucać urządzenia do ognia, może to spowodować eksplozję.

Środki ostrożności:

- Urządzenie nie jest wodoodporne
- Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
- Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
- Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
- Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych

od niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.