

## **Instrukcja Obsługi Podsluch S48**



### **ŁADOWANIE**

Urządzenie posiada wbudowaną baterię, więc przed pierwszym użyciem naładuj urządzenie podłączając podsluch za pomocą dołączonego kabelka do ładowarki USB lub komputera.

**UWAGA!** Urządzenie aby nie zwracać na siebie uwagi w żaden sposób nie sygnalizuje podłączenia do zasilania lub ładowania. Czas pełnego naładowania za pomocą dołączonej to ok. 2 godziny.

### **WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA**

Aby włączyć urządzenie należy je naładować a następnie włożyć do niego kartę sim. Włożenie karty powoduje jego włączenie i rozpoczęcie działania. Po włożeniu karty urządzenie sygnalizuje jego uruchomienie jednokrotnym mrugnięciem micro diody znajdującej się w środku urządzenia tuż obok karty sim z lewej strony.

### **UWAGA!**

Po włączeniu urządzenia w ciągu 15 sekund należy zadzwonić na numer karty włożonej do urządzenia. Numer z którego wykonaliśmy połączenie zostaje numerem powiązany z uprawnionym do podsłuchu.

Włożona karta sim do podsłuchu musi być bez kodu pin i mieć wyłączoną sekretarkę.  
- uruchomienie Alarmu odbywa się za pomocą komend SMS wysłanych na kartę znajdującą się w urządzeniu

- SMS o treści " 1111 " uruchamia funkcję alarmu

- SMS o treści " 0000 " wyłącza funkcję alarmu

W każdej chwili możemy zadzwonić do urządzenia celem połączenia się z nim i w celu monitorowania pomieszczenia.

Czujnik ruchu działa w odległości od 0-8 m. Najlepsze jego działanie jest w zakresie 5 m. Wyposażony jest w bardzo czuły mikrofon pozwalający słyszeć rozmowy w odległości do 15 m.

### **Środki ostrożności:**

- Urządzenie nie jest wodoodporne
- Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
- Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
- Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
- Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.