



Kamera w wieszaku

Kamera w wieszaku pozwala nagrywać film wideo oraz nagrywanie wideo z detekcją ruchu w chwili jak się pojawi ruch przed kamerka.

Przed uruchomieniem należy naładować urządzenie oraz wyposażyć go w kartę pamięci, którą należy włożyć do slotu zgodnie z poniższym zdjęciem. W celu naładowania zdejmujemy wieszak i podłączamy do portu usb.

Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy ustawić przycisk na ON lub OFF. Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się iż karta TF jest włożona do urządzenia i znajduje się na niej wystarczająca ilość wolnego miejsca do zapisywania nagrań. Nagrania są zapisywane automatycznie co 5 minut. W opcji detekcji ruchu kamera zaczyna nagrywać w chwili jak pojawi się ruch i kończy nagrywanie 3 min po zakończeniu ruchu

Start urządzenia	Przesuwamy Przycisk na ON	Dioda nie pali się
Stan czuwania	Naciskamy i trzymamy 3 sek przycisk Video Button	Dioda pali się ciągłym światłem na zielono
Rozpoczęcie video manualne	Naciskamy na krótko przycisk Video Button	Zielona dioda mrugnie raz i zgasnie, urządzenie nagrywa.
Zakończenie nagrywania	Naciskamy na krótko przycisk Video Button	Dioda zapali się na zielono urządzenie przejdzie w stan czuwania.
Rozpoczęcie nagrywania z detekcją ruchu	Naciskamy krótko dwa razy przycisk Video Button	Dioda mrugnie 3 razy i zgaśnie
Zakończenie nagrywania	Naciskamy na krótko przycisk Video Button	Dioda zapali się na zielono urządzenie przejdzie w stan czuwania.
Wyłączenie urządzenia	Naciskamy na długo przycisk Video Button	Dioda zielona gaśnie.

Aby ustawić datę nagrywanego materiału należy utworzyć i zapisać na karcie pamięci plik o nazwie time.txt i wpisać wewnątrz pliku datę w formacie 2012-11-30 11:10:58

Środki ostrożności:

- Urządzenie nie jest wodoodporne
- Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
- Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
- Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
- Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.