



Podśluch na SIM

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Użytkowanie

Włączanie zasilania: włącz urządzenie, włóż kartę (zostanie uruchomiona automatycznie), dioda zapali się na 3 sekundy i zgaśnie. W tym momencie urządzenie jest gotowe do działania. Pamiętaj aby karta SIM była bez włączonego kodu PIN i bez funkcji poczty głosowej.

Instalacja

Przy instalacji proszę mieć na uwadze zasięg sygnału GSM. Proszę nie umieszczać urządzenia w miejscu gdzie jest on słaby lub zakłócany aby nie wpływać na wyniki działania.

Ustawienia numeru

Uruchamianie, wyłączanie, ustawienia za pomocą telefonu lub ustalonego na karcie SIM numeru alarmowego.

Ładowanie:

Urządzenie należy podpiąć do zasilania poprzez wejście USB i podpiąć do zewnętrznej ładowarki lub komputera. Urządzenie nie pokazuje w żaden sposób, że jest ładowane, ze względów bezpieczeństwa. Ładowanie nie powinno trwać więcej niż 3 godziny.

Zasady działania funkcji Call Back:

Urządzenie samo zadzwoni do Ciebie, gdy wykryje głos w pomieszczeniu. Urządzenie oddzwania na numer, z którym ostatnio się łączyło. Wcześniej więc należy zadzwonić do podsłuchu i rozłączyć się. Funkcję Call Back można wyłączyć przez wysłanie SMS z odpowiednim kodem deaktywującym.

Uwagi:

Przed pierwszym użyciem, urządzenie powinno być w pełni naładowane. Aby nie uszkodzić urządzenia, standard ładowania powinien wynosić +/- 5.0V 300-500MA.

Czas czuwania urządzenia to 24 godziny.

Jeżeli urządzenie nie odpowiada automatycznie należy je zrestartować lub sprawdzić czy karta jest w zasięgu działania sieci.

Środki ostrożności:

- Urządzenie nie jest wodoodporne
- Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
- Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
- Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
- Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.