



- Fabrycznie nowy
- Wymiary: 10,6cm x 2,8cm x 1.3cm
- Waga zestawu: 80g
- Kolor: czarny , srebrny , różowy
- Wbudowana pamięć : 8gb
- Zasilanie: 2 x bateria AAA lub 2 akumulatory AAA (nie dołączone do zestawu)
- Wyposażony w wyświetlacz LCD
- Wbudowany mikrofon i głośnik (możliwość odtwarzania nagrań bez użycia słuchawek)
- Funkcja odtwarzania muzyki w formacie mp3 (w zestawie słuchawki)
- Kabel USB do przesyłania i pobierania plików
- Wsparcie dla wielu formatów audio (MP3, WAV, ADPCN)
- Szybkość transmisji 192 kb/s
- 4 tryby nagrywania
- System VOR (automatycznie rozpoczyna nagrywanie gdy pojawia się dźwięk i zatrzymuje się gdy nie ma dźwięku)
- Czas pracy w zależności od trybu jakości nagrywania do 576 godzin
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Przycisk HOLD - blokada wszystkich klawiszy
- Regulacja głośności - 32 pozimy
- Zapamiętuje 99 wiadomości głosowych

Pierwsze uruchomienie :

Najpierw należy zamontować w urządzeniu baterię lub akumulator **AAA** . Aby to zrobić zdejmij pokrywę z tyłu obudowy i włóż baterie lub akumulatorki.

Aby włączyć urządzenie i przejść w stan czuwania naciśnij i przytrzymaj 2 sek przycisk play.

Urządzenie przejdzie w stan czuwania., na wyświetlaczu pojawi się ilość nagrań w pamięci. W czasie czuwania możemy zmienić ustawienia urządzenia. Jeśli nie wykonamy żadnej czynności to urządzenie wyłączy się po 2 minutach bezczynności Klawisz mode zmienia nam sposób nagrywania pomiędzy DVR lub MP3

Klawisz vol zmienia jakość nagrania LP oznacza niższą jakość i dłuższy czas nagrywania oraz SP oznacza wyższą jakość i krótszy czas nagrywania. Oraz stan aktywacji głosem 00 oznacza aktywacja wyłączona i 01 oznacza aktywacja nagrania głosem.

Klawisz hold służy do blokady wszystkich przycisków przed przypadkowym naciśnięciem.

Klawisz rec służy do rozpoczęcia nagrania i jego przerywania z możliwością ponownego wznowienia. Jeśli chcemy zakończyć nagranie to po ponownym naciśnięciu klawisza rec kiedy nagrywanie jest zatrzymane naciskamy klawisz stop.

Środki ostrożności:

- Urządzenie nie jest wodoodporne
- Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
- Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
- Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
- Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczony łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.