



## Instrukcja obsługi dyktafon w pendrive

### Cechy produktu :

- Fabrycznie nowy
- Pamięć wewnętrzna wbudowana 8GB w zależności od modelu
- Wbudowany detektor dźwięku
- Wbudowany czuły mikrofon
- Funkcja pendriva – przechowuje wszystkie rodzaje plików
- Funkcja podłuchu i dyktafonu cyfrowego
- Format plików: 2-5 h
- Nie wymaga sterowników
- Ładowanie przez komputer przez USB
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows, Mac, Linux
- Bardzo małe wymiary 70x21x94 mm
- Waga 13g

### Zestaw zawiera :

- Pendrive 8GB
- Oryginalny blister
- Karta gwarancyjna 12 miesięcy
- Dowód zakupu - paragon lub faktura VAT

**STATOR**  
W ŚWIECIE NOWYCH TECHNOLOGII

### Ładowanie

Podłącz urządzenie do komputera interfejsem USB lub do ładowarki. Podczas ładowania ustaw wyłącznik na off dioda sygnalizacyjna świeci na czerwono. Kiedy bateria jest w pełni naładowana, dioda sygnalizuje to kolorem niebieskim..

Bateria nie ma efektu pamięci. Urządzenie nie może być używane i ładowane jednocześnie. Ale podczas pierwszych pięciu ładowań, należy ładować baterię do pełna, kiedy ta wyczerpie się całkowicie (przy wyłączonym urządzeniu). To formatowanie baterii zapewni wykorzystanie jej maksymalnej pojemności i utrzymanie przewidzianego dla niej standardu czasu pracy. W celu maksymalizacji wydajności akumulatora, kontynuuj ładowanie przez 30 minut do 1 godziny po tym jak dioda przestanie migać na czerwono.

Podczas używania jeśli bateria wyczerpie się urządzenie będzie to sygnalizowało szybkim mruganiem diody

### Podłączenie do komputera

Kiedy urządzenie jest wyłączone, można je połączyć do komputera. W komputerze pojawi się dysk wymienny. Podczas podłączenia do komputera urządzenie jednocześnie ładuje się.

### Nagrywanie dźwięku.

Aby uruchomić dyktafon należy przesunąć wyłącznik w pozycję on. Dioda zapali się a następnie 3 razy mrugnie a następnie zgaśnie. Urządzenie przechodzi w tryb nagrywania. Podczas nagrywania urządzenie nagrywa gdy poziom dźwięku w jego otoczeniu przekroczy 40db, jeśli natomiast nastanie cisza, urządzenie przechodzi w stan czuwania po upływie 3 minut.

### Środki ostrożności:

- Urządzenie nie jest wodoodporne
- Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
- Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
- Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
- Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych

oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.