



INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERA W ZEGARKU S74

Zestaw zawiera

- Zegarek z wbudowaną kamerą +bateria
- Pilot
- Kabel usb
- Pudełko
- Ładowarka usb (opcjonalnie)

Przed pierwszym użyciem należy naładować całkowicie urządzenie. Do działania urządzenia wymagane jest zainstalowanie karty pamięci microSD (brak w zestawie).

W celu podłączenia kamerki do komputera należy podłączyć okulary za pomocą dołączonego kabla usb do komputera i następnie włączyć. Kamera dokona samoczynnej instalacji i w naszym komputerze pojawi się dysk przenośny np. G: (uwaga do prawidłowego podłączenia wymagana jest karta pamięci).

Włączanie/wyłączenie ON/OFF

Naciśnij przycisk funkcyjny on/off na pilocie i przytrzymaj około 3 sekundy, aby włączyć urządzenie. Kamera video znajdzie się w trybie gotowości. Dioda sygnalizacyjna świeci się światłem ciągłym

Nagrywanie video, Nagrywanie video w trybie czuwania, Robienie zdjęć, Nagranie dźwięku

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pliku i optymalizacji jego rozmiaru, system automatycznie zapisuje pliki co ok 20 minut i kontynuuje nagrywanie.

UWAGA: Upewnij się, że jest odpowiednie oświetlenie otoczenia i obiektów kamery nie jest zasłonięty. Trzymaj kamerę w pozycji pionowej i stabilnie.

Obiekt powinien być oddalony nie mniej niż 50 cm od kamery. W celu zapewnienia zapisu dobrej jakości dźwięku, nie zasłaniaj otworu mikrofonu. W celu uruchomienia odpowiedniej funkcji naciśnij w stanie gotowości odpowiedni przycisk znajdujący się na pilocie:

Ładowanie

Podłącz urządzenie do komputera interfejsem USB lub do ładowarki. Podczas ładowania, dioda sygnalizacyjna miga powoli. Kiedy bateria jest w pełni naładowana, dioda przestanie migać i będzie świecić się.

UWAGA: Kamera ma wbudowaną dużej pojemności baterię litowo-polimerową.

Bateria nie ma efektu pamięci. Urządzenie może być używane i ładowane jednocześnie. Ale podczas pierwszych pięciu ładowań, należy ładować baterię do pełna, kiedy ta wyczerpie się całkowicie (przy wyłączonym urządzeniu). To formatowanie baterii zapewni wykorzystanie jej maksymalnej pojemności i utrzymanie przewidzianego dla niej standardu czasu pracy. W celu maksymalizacji wydajności akumulatora, kontynuuj ładowanie przez 30 minut do 1 godziny po tym jak dioda przestanie migać na czerwono.

Środki ostrożności:

- Urządzenie nie jest wodoodporne
- Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
- Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
- Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
- Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.