



#### 1. Uwagi

Kamera jest wyposażona w baterię litowo-jonową, nie korzystaj w środowisku zagrożonym ogniem lub wybuchem, nie wkładaj do ognia, ponieważ może łatwo wybuchnąć. Uważaj na kamerę, aby nie miała kontaktu z wodą lub piaskiem. Trzymaj urządzenie z dala od kurzu, nie wystawiaj na słońce, promienie mogą uszkodzić kamerę.

#### 2. Ładowanie

Kiedy bateria jest słaba, podłącz kamerę do komputera lub ładowarki USB. Kiedy bateria jest ładowana, niebieska dioda (CHARGE) świeci, gdy bateria jest już w pełni naładowana, dioda gaśnie.

#### 3. Instalacja karty MicroSD

Zestaw nie posiada karty MicroSD. Włóż zakupioną kartę odpowiednią stroną, powinna wejść gładko. Jeśli napotkasz opór, a karta nie jest jeszcze w środku upewnij się, że wkładasz ją odpowiednią stroną. Wyłącz kamerę, gdy wkładasz kartę.

##### a. Robienie zdjęć

Włóż kartę SD, suwak wyboru trybu przesunij do góry, naciśnij dłużej przycisk zasilania. Pojawi się ekran powitalny, po chwili zniknie i pojawi się widok z kamery. Przyciskiem nagrywania możesz zrobić zdjęcie. Przyciskami nawigacji możesz regulować zoomem.

Aby wejść do ustawień, naciśnij przycisk M. Klawiszami nawigacji wybierz daną opcję. Przycisk M zatwierdza wybór. Naciśnięcie przycisku nagrywania wychodzi z menu. Naciśnięcie przycisku zasilania powoduje przeniesienie do drugiej zakładki opcji.

##### b. Nagrywanie

suwak wyboru trybu przesunij na środek, naciśnij dłużej przycisk zasilania. Pojawi się ekran powitalny, po chwili zniknie i pojawi się widok z kamery. Przyciskiem nagrywania możesz zrobić zacząć i zatrzymać nagrywanie.

Aby wejść do ustawień, naciśnij przycisk M. Klawiszami nawigacji wybierz daną opcję. Przycisk M zatwierdza wybór. Naciśnięcie przycisku nagrywania wychodzi z menu. Naciśnięcie przycisku zasilania powoduje przeniesienie do drugiej zakładki opcji. Przyciskami nawigacji możesz regulować zoomem.

##### c. Odtwarzanie

suwak wyboru trybu przesunij na dół. Wybierz nagranie lub zdjęcie to przeglądania klawiszami nawigacji. Przyciskiem M wejdiesz do opcji, gdzie możesz np. usunąć dany plik lub wszystkie, nałożyć efekt lub uruchomić tryb slajdów

#### 4. Połączenie z komputerem

Połącz kamerę do komputera poprzez kabel USB, włącz zasilanie w kamerze. W komputerze pojawi się informacja o znalezieniu nowego dysku. Możesz stamtąd kopiować nagrane filmy i zdjęcia na dysk w komputerze

#### Środki ostrożności:

- Urządzenie nie jest wodoodporne
- Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
- Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
- Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
- Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.