



ŁADOWANIE

Urządzenie posiada wymienną baterię, więc przed pierwszym użyciem włóż i naładuj urządzenie podłączając zegarek za pomocą dołączonego kabełka do ładowarki USB lub komputera. Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia zainstaluj kartę pamięci micro SD zgodnie z oznaczeniem na rysunku TF Card.

Włączenie urządzenia

Aby włączyć urządzenie należy przesunąć wyłącznik w pozycję on a następnie przytrzymać 2 sek przycisk z przodu zegarka lub klawisz pilota oznaczony na rysunku on/off.

Zegarek przechodzi w stan czuwania i pali się pomarańczowa lampka

Uruchomienie nagrywania za pomocą detekcji ruchu:

W stanie czuwania naciskamy klawisz (na urządzeniu – motion lub na pilocie A) oznaczony na rysunku Sound control . Zegarek rozpoczyna nagrywanie jeśli wykryje ruch i kończy nagrywanie po 3 minutach jeśli ruch ustanie, Czynność ta może być wielokrotnie powtarzana jeśli ruch pojawi się kilkakrotnie.

Uruchomienie nagrania dźwiękiem

W stanie czuwania naciskamy klawisz (na urządzeniu – down lub na pilocie D) oznaczony na rysunku Motion Detection . Zegarek rozpoczyna nagrywanie jeśli wykryje dźwięk powyżej 65 db i kończy nagrywanie po 3 minutach jeśli dźwięk osłabnie do 55db, Czynność ta może być wielokrotnie powtarzana jeśli ruch pojawi się kilkakrotnie.

Proste uruchomienie nagrywania:

W stanie czuwania naciskamy i trzymamy 2 sek klawisz up na urządzeniu lub klawisz B na pilocie

Zrobienie zdjęcia:

W stanie czuwania naciskamy krótko klawisz up na urządzeniu lub klawisz B na pilocie

Uruchomienie podświetlenia infra red:

W stanie czuwania naciskamy krótko klawisz on/off na urządzeniu lub klawisz C na pilocie
Urządzenie włączy niewidoczne dla oka oświetlenie pozwalające nagrywać w nocy.

Odtwarzanie zapisanego materiału:

W stanie czuwania naciskamy i trzymamy 6 sek na urządzeniu klawisz Play. Po uruchomieniu na wyświetlaczu nagranego materiału klawiszem up lub down ustawiamy się na wybranej opcji:

- a) Przeglądanie filmów
- b) Odsłuchanie nagrań
- c) Oglądanie zdjęć

Po wybraniu odpowiedniej opcji zatwierdzamy klawiszem na urządzeniu on/off

Środki ostrożności:

- Urządzenie nie jest wodoodporne
- Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
- Nie pozwolić aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
- Nie umieszczać na niestabilnym podłożu.
- Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.