



ŁADOWANIE URZĄDZENIA

Ładowanie urządzenia może nastąpić przez podłączenie urządzenia do komputera lub ładowarki. Podczas ładowania mruga czerwona dioda. Gdy urządzenia zostanie naładowane czerwona dioda świeci ciągłym światłem.

NAGRYWANIE VIDEO

Należy włączyć urządzenie przytrzymując 3 sek przycisk on/off. Po włączeniu urządzenia naciskamy jeden raz krótko przycisk on/off urządzenie rozpocznie nagrywanie. Jeśli chcemy zakończyć nagranie naciskamy ponownie przycisk on/off krótko i urządzenie przejdzie w stan czuwania.

ZDJĘCIA

W trybie czuwania naciskamy klawisz funkcyjny, kamera przejdzie w tryb robienia zdjęć, dioda zmieni kolor na niebieski. Aby zrobić zdjęcie naciskamy krótko przycisk on/off, urządzenie zrobi zdjęcie i powróci do trybu czuwania.

DYKTAFON

W trybie czuwania naciskamy klawisz funkcyjny, kamera przejdzie w tryb dyktafonu, dioda zmieni kolor na niebieski i czerwony jednocześnie. Aby rozpocząć nagrywanie dźwięku naciskamy krótko przycisk on/off, urządzenie rozpocznie nagrywanie. Jeśli chcemy zakończyć nagranie naciskamy ponownie przycisk on/off krótko i urządzenie przejdzie w stan czuwania.

TRYB DETEKCJI RUCHU

W trybie czuwania naciskamy klawisz funkcyjny, kamera przejdzie w tryb robienia zdjęć, dioda zmieni kolor na niebieski i czerwony mrugający na przemian. Urządzenie jest w stanie czuwania z wykrywaniem ruchu. Aby rozpocząć nagranie naciskamy jeden raz krótko przycisk on/off urządzenie rozpocznie nagrywanie. Jeśli chcemy zakończyć nagranie naciskamy ponownie przycisk on/off krótko i urządzenie przejdzie w stan czuwania. Po rozpoczęciu nagrania nagrywa ono tak długo jak wykrywa ruch, jeśli ruch ustanie urządzenie nagrywa jeszcze przez 3 min i następnie przechodzi w stan czuwania w którym rozpocznie ponownie nagrywanie jeśli wykryje ruch.

USTAWIENIE DATY

Stworzyć plik o nazwie timerset.txt.,

otworzyć ten plik i wpisać czas jaki ma być wyświetlany. Format czasu:

– RRRRMMDDHHMMSS Y

– RRRRMMDDHHMMSS N

Jeśli chcesz żeby czas był wyświetlany razem z filmem wybierz Y, jednak jeżeli nie chcesz by czas był wyświetlany wybierz N. np.

20140104231000 Y

– Po zapisaniu pliku time.txt. W dysku urządzenia można go odłączyć i uruchomić

Urządzenie.

Środki ostrożności:

- Urządzenie nie jest wodoodporne
- Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
- Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
- Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
- Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczony łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.