



Urządzenie powinno zostać naładowane przez 2 godziny przed użyciem.

Kod fabryczny zabezpieczający urządzenie przed użyciem osób trzecich to : 1122, w celu zabezpieczenia zegarka przed dostępem osób trzecich proszę zmienić kod na własny i zabezpieczyć ekran kodem.

Smartwatch posiada ekran dotykowy i wybór odpowiedniej funkcji odbywa się przez dotknięcie odpowiedniej ikony na ekranie.

Przesunięcie palcem po ekranie w kierunku prawo-lewo powoduje zmianę widocznego menu i przełączenie na kolejny ekran menu. Przesunięcie palca z góry ekranu w dół powoduje zawsze przejście do menu głównego.



Ekran startowy ma do dyspozycji następujące menu:

1. Menu opcje
2. Trener osobisty
3. Łączność BT

Przed przystąpieniem do pracy w celu lepszego wykorzystania wszystkich funkcji urządzenia (nie jest to jednak opcja obowiązkowa) zalecane jest połączenie ze smart fonem za pomocą opcji Łączność BT. W tym celu wybieramy ikonkę 3 BT i następnie w smart fonie wybieramy opcję wyszukaj urządzenie, po wybraniu smartwatch należy dokonać połączenia.

W ŚWIECIE NOWYCH TECHNOLOGII

UWAGA! W celu w pełni wykorzystania możliwości synchronizacji z telefonem należy w telefonie zainstalować aplikację BT notice.

W przypadku zawieszenia się urządzenia lub problemów technicznych z tyłu obudowy znajduje się mikrootwór z klawiszem reset.

Środki ostrożności

Temperatura działania: proszę używać w normalnych temperaturach i zapobiegać użyciu w zmiennych temp.

Wilgotność: proszę używać przy normalnej wilgotności. Nie wystawiać urządzenia na wilgoć lub na deszcz.

Nie wystawiaj słuchawek na działanie słońca lub innego silnego źródła światła. Może to spowodować uszkodzenie .

Wymagania czystości: proszę nie używać urządzenia w warunkach dużego zakurzenia

Proszę nie wrzucać urządzenia do ognia, może to spowodować eksplozję.

Środki ostrożności:

- Urządzenie nie jest wodoodporne
- Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
- Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
- Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
- Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o

z użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty

zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i

elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych

oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania

tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.