

**Urządzenie powinno zostać naładowane przed użyciem.**

Kod fabryczny zabezpieczający urządzenie przed użyciem osób trzecich to : 1234, w celu zabezpieczenia telefonu przed dostępem osób trzecich proszę zmienić kod na własny i zabezpieczyć telefon kodem.

Telefon obsługuje dwie karty SIM (karty muszą być różnej wielkości) i kartę MicroSD o pojemności do 32 GB

Aby uruchomić telefon należy przytrzymać klawisz słuchawki przez 4 sek.

Aby odblokować wygaszony ekran naciskamy klawisz słuchawki (on/off) następnie lewy klawisz funkcyjny (odblokować) a następnie prawy klawisz funkcyjny OK.

Odbieranie i wykonywanie połączeń

Aby odebrać połączenie przychodzące naciskamy lewy klawisz słuchawki, aby odrzucić połączenie przychodzące naciskamy prawy klawisz słuchawki.

Aby wykonać połączenie wybieramy numer na klawiaturze numerycznej a następnie lewy klawisz słuchawki

Aby zakończyć trwające połączenie wybieramy prawy klawisz słuchawki.

Aby wybrać numer z historii rozmów wybieramy najpierw lewy klawisz słuchawki a następnie klawiszem funkcyjnym przesuwamy się po dostępnej liście historii rozmów a następnie wybieramy lewy klawisz słuchawki.

Menu główne posiada następujące funkcje:

KONTAKTY – zakładka ta pozwala na tworzenie książki telefonicznej oraz definiowalnych grup kontaktów. Jeden kontakt może zawierać nazwę, numer telefonu i grupę kontaktu

WIADOMOŚCI – następnie utwórz wiadomości, skrzynka odbiorcza i skrzynka nadawcza. Zakładka ta również pozwala na tworzenie własnych szablonów wiadomości

REJESTR POŁĄCZEN – zakładka ta zawiera rejestr połączeń z możliwością ich filtrowania na nieodebrane, wychodzące, odebrane. Posiada również możliwość usunięcia całej historii połączeń.

USTAWIENIA:

- ustawienia połączeń daje możliwość ustawienia dwóch kart sim lub ich wyłączenia oraz możliwość nazwania kart w celu lepszej ich identyfikacji podczas dzwonienia.

- przekazanie połączeń – możliwość ustawienia przekazania połączeń zgodnie z usługą operatora karty sim

- połączenia oczekujące

- połączenia zakazane funkcja ta pozwala na zablokowanie połączeń wychodzących lub przychodzących

- ustawienia telefonu jak godzina i data, ustawienie języka oraz ustawienie skrótów (ustawienie to pozwala na zdefiniowanie głównego klawisza funkcyjnego jakie funkcje mają się uruchamiać podczas naciśnięcia), automatyczne włączenie i wyłączenie, przywracanie ustawień fabrycznych.

- wyświetlacz ustawienie animacji, tapety ustawienie wyświetlania Idle (pozwala włączyć na ekranie godzinę rodzaj karty sim, odtwarzacz audio i dostosowane słowo czyli własny napis na ekranie), kontrast, czas podświetlania, czas podświetlania klawiszy,

- bezpieczeństwo funkcja ta pozwala nam na blokowanie telefonu za pomocą kodu PIN, blokady ekranu, blokady klawiszy oraz dostępu do Danych telefonu.

MULTIMEDIA – zakładka ta pozwala na użycie aparatu fotograficznego, kamery, rejestrator(dyktafon), audio i video dwie ostatnie zakładki służą do przeglądania zapisanych nagrań i zdjęć.. W celu używania funkcji Multimedia telefon wymaga włożonej i zainstalowanej karty pamięci. Powybraniu opcji aparat lub kamera lewy przycisk (OPCJE) pozwala zmienić ustawienia aparatu i kamery takie jak np. rozdzielczość.

DRIVING RECORD jest to funkcja rejestratora trasy w samochodzie która pozwala nagrywać ostatnie kilkadziesiąt minut trasy w celu bezpieczeństwa lub dowodowym i zawsze nadpisuje najstarsze nagrania,

INNE zakładka ta zawiera kalkulator, przeglądarkę plików, kalendarz, alarm (budzik) oraz funkcję Bluetooth

PROFILE – są to definiowalne ustawienia telefonu w celu możliwości szybkiego ich wybierania

LISTA PLIKÓW zakładka umożliwiająca przeglądanie plików zapisanych na karcie pamięci.

Telefon posiada również klawisz mp3 umożliwiający uruchomienie odtwarzacza plików MP3

Środki ostrożności

Temperatura działania: proszę używać w normalnych temperaturach i zapobiegać użyciu w zmiennych temp.

Wilgotność: proszę używać przy normalnej wilgotności. Nie wystawiać urządzenia na wilgoć lub na deszcz.

Nie wystawiaj słuchawek na działanie słońca lub innego silnego źródła światła. Może to spowodować uszkodzenie .

Wymagania czystości: proszę nie używać urządzenia w warunkach dużego zakurzenia

Proszę nie wrzucać urządzenia do ognia, może to spowodować eksplozję.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych

oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.