

**ŁADOWANIE:**

To urządzenie posiada wbudowaną baterię. Ważne aby naładować ją w pełni przed pierwszym użyciem. Normalne ładowanie pełnej baterii zajmuje ok. 3 godzin.

- zaleca się natychmiastowe ładowanie, gdy urządzenie sygnalizuje słabą baterię, mrużeniem czerwonym światłem co 3 sekundy.
- podczas ładowania, wskaźnik pali się na czerwono, po pełnym naładowaniu wyłączy się.

**WŁĄCZANIE:**

Przytrzymaj przycisk on/off przez 2 sekundy. Urządzenie również o tym poinformuje głosowo. Aby wyłączyć, również przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aż usłyszysz trzy sygnały i komunikat „POWER OFF”.

**ŁĄCZENIE Z TELEFONEM:**

- upewnij się, że twój telefon i urządzenie są od siebie nie dalej niż 1 metr
- wyłącz zestaw głośnomówiący
- naciśnij przez 6 sekund przycisk on/off aż usłyszysz „Ready to pair”. Wskaźnik będzie mrużał na przemian czerwonym i niebieskim światłem.
- włącz Bluetooth w swoim telefonie, i wyszukaj urządzenie „BT Speaker B” z listy urządzeń
- sparuj urządzeniem kod to 0000
- gdy sparowanie się uda, przed pierwszym połączeniem telefonicznym na ekranie twojego telefonu pojawi się ikona słuchawki, wybierz z listy „BT Speaker B”.

**ODŁĄCZENIE OD TELEFONU:**

- wyłącz moduł Bluetooth w twoim telefonie
- wyłącz zestaw głośnomówiący

**OBSŁUGA:**

- kiedy przychodzi połączenie naciśnij przycisk odbierania aby odebrać
- aby odłożyć słuchawkę naciśnij krótko przycisk odbierania
- aby odrzucić połączenie, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk odbierania
- wybieranie głosowe: w trybie gotowości naciśnij krótko przycisk on/off/odbieranie, kiedy usłyszysz krótki sygnał, wymów nazwę kontaktu z książki telefonicznej
- poziom głośności: steruj głośnością za pomocą przycisków + i -, urządzenie poinformuje gdy osiągniesz maksimum lub minimum
- przytrzymując przycisk + przez 3 sekundy możesz wejść do opcji multipoint czyli obsługi dwóch telefonów

**OBSŁUGA DWÓCH TELEFONÓW**

- możesz wyłączyć moduł Bluetooth na pierwszym telefonie i sparuj telefon nr.2 zgodnie z powyższą instrukcją

**DZWONNIENIE TELEFONEM nr2**

Telefon nr1 ma pierwszeństwo przed nr2.

- naciśnij krótko przycisk on/off/odbieranie, aby wyłączyć tryb aktywacji głosowej
- naciśnij krótko 2 razy przycisk on/off/odbieranie, aby wyłączyć tryb aktywacji głosowej w drugim telefonie

**Środki ostrożności:**

- Urządzenie nie jest wodoodporne
- Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
- Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
- Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
- Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.