

**ŁADOWANIE:**

To urządzenie posiada wbudowaną baterię. Ważne aby naładować ją w pełni przed pierwszym użyciem. Normalne ładowanie pełnej baterii zajmuje ok. 3 godzin.
- zaleca się natychmiastowe ładowanie, gdy urządzenie sygnalizuje słabą baterię, mruganiem czerwonym światłem co 3 sekundy.
- podczas ładowania, wskaźnik pali się na czerwono, po pełnym naładowaniu zmienia kolor na niebieski.

WŁĄCZANIE:

Przesuń przycisk on/off na pozycję I. Urządzenie zakomunikuje głosowo włączenie. Przesuń przycisk na 0 aby wyłączyć, urządzenie również o tym poinformuje głosowo.

ŁĄCZENIE Z TELEFONEM:

- upewnij się, że twój telefon i urządzenie są od siebie nie dalej niż 1 metr
- włącz zestaw głośnomówiący
- naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 6 sekund, aż usłyszysz komunikat, a wskaźnik będzie palić się na przemian Niebieskim i czerwonym światłem
- włącz Bluetooth w swoim telefonie, i wyszukaj urządzenie „BT LD-158” z listy urządzeń
- sparuj urządzenie, kod to 0000
- gdy sparowanie się uda, przed pierwszym połączeniem telefonicznym na ekranie twojego telefonu pojawi się ikona słuchawki, wybierz z listy „BT LD-158”.

ODŁĄCZENIE OD TELEFONU:

- wyłącz moduł Bluetooth w twoim telefonie
- wyłącz zestaw głośnomówiący

OBSŁUGA:

- kiedy przychodzi połączenie naciśnij przycisk wielofunkcyjny aby odebrać
- aby odłożyć słuchawkę naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny
- aby odrzucić połączenie, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk wielofunkcyjny
- wybieranie głosowe: w trybie gotowości naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny, kiedy usłyszysz krótki sygnał, wymów nazwę kontaktu z książki telefonicznej
- poziom głośności: steruj głośnością za pomocą przycisków bocznych, urządzenie poinformuje gdy osiągniesz maksimum lub minimum
- przytrzymując przycisk + przez 2 sekundy możesz przejść między trybami: prywatnej konwersacji i obsługi zdalnej

OBSŁUGA DWÓCH TELEFONÓW

Są dwa sposoby aby to zrobić.

- Kiedy telefon nr1 jest podłączony, usłyszysz „Phone 1 connected”. Naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny aby podłączyć drugi telefon
- możesz również wyłączyć moduł Bluetooth na pierwszym telefonie i sparuj telefon nr.2 zgodnie z powyższą instrukcją

DZWONNIENIE TELEFONEM nr2

Telefon nr1 ma pierwszeństwo przed nr2.

- naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny, aby włączyć tryb aktywacji głosowej
- naciśnij krótko 2 razy przycisk wielofunkcyjny, aby włączyć tryb aktywacji głosowej w drugim telefonie

Środki ostrożności:

- Urządzenie nie jest wodoodporne
- Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
- Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
- Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
- Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o

zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.