



Przed przystąpieniem do uruchomienia kamery należy założyć baterie. Kamera do pracy wymaga zainstalowania karty pamięci SD o pojemności do 16 GB.

ŁADOWANIE:

Urządzenie nie oferuje opcji ładowania akumulatorów. W zestawie kamera wyposażona jest w baterie R6. Dla prawidłowego działania należy stosować baterie litowe lub akumulatory które należy ładować w ładowarce zewnętrznej.

TRYB PRACY KAMERA/APARAT CYFROWY/ODTWARZANIE

Do zmiany trybu pracy służą przyciski aparatu/kamerki/i strzałki po naciśnięciu których następuje zmiana trybu pracy kamery. Po wyborze trybu pracy można nacisnąć klawisz M wchodząc do zaawansowanych ustawień i parametrów danego rozdziału. U góry kamery znajduje się suwak służący do zmiany zoom-u cyfrowego (do zmiany ogniskowej).

MENU KAMERA

Powybraniu opcji kamera naciskamy klawisz M na ekranie pojawia się menu do nawigacji po ekranie. Do nawigacji służą klawisze zlokalizowane obok ekranu. Po wyborze menu pojawiają się opcje wyboru światła auto (sugerowane ustawienie automatyczne, daylight (światło dzienne), cloudy (zachmurzenie), tungsten Lamp (światło żarówkowe), fluorescent lamp (światło jarzeniowe). Odpowiednie ustawienie wybieramy strzałkami. Po naciśnięciu strzałki w prawo pojawia się menu z ustawieniem rozdzielczości nagrania. Dostępne są trzy rozdzielczości nagrania D1 najwyższa, VGA średnia i QVGA najniższa.

MENU APARAT CYFROWY

Po wybraniu trybu aparat naciskamy klawisz menu na ekranie pojawią się ustawienia aparatu cyfrowego. Są dostępne cztery ekrany menu. Przejście pomiędzy ekranami odbywa się za pomocą strzałki w prawo lub w lewo. Pierwszy ekran to wybór rodzaju zdjęcia. Mamy do wyboru 9. Ekran drugi to ustawienie rozdzielczości robionych zdjęć. Ekran trzeci to wybór odpowiedniego rodzaju światła. Po wyborze menu pojawiają się opcje wyboru światła auto (sugerowane ustawienie automatyczne, daylight (światło dzienne), cloudy (zachmurzenie), tungsten Lamp (światło żarówkowe), fluorescent lamp (światło jarzeniowe). Odpowiednie ustawienie wybieramy strzałkami. Czwarty ekran to ustawienie zaawansowanych funkcji aparatu. Możliwość wyboru ekspozycji naświetlenia, czułości ISO, WB- balans bieli, Image quality- jakość zdjęcia i wielkość kompresji, ustawienie daty, frequency – częstotliwość wyjścia dla Europy to 50Hz, Format – formatowanie karty pamięci znajdującej się w kamerze uwaga jednoznaczne z utraceniem wszystkich danych z karty, TV OUT rodzaj wyjścia dla TV dla Europy należy ustawić PAL, ustawienie daty, Language-ustawienie języka

MENU ODTWARZANIA ZDJĘĆ

Po wyborze opcji przeglądania zdjęć po naciśnięciu klawisza M mamy do dyspozycji cztery ekrany menu. Ekran 1 to obracanie menu, Ekran 2 Protect – zabezpieczenie oglądanego zdjęcia przed usunięciem, po wybraniu tej opcji plik zostanie oznaczony jako tylko do odczytu, Ekran 3 Delete – kasowanie zdjęć This image- tylko wybranego zdjęcia, All –kasowanie wszystkich zdjęć, cancel- wyjście, Ekran 4 Crop- kadrowanie zdjęć

Środki ostrożności:

- Urządzenie nie jest wodoodporne
- Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
- Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
- Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
- Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.