

Instrukcja obsługi Gruszka bokerska

Gruszka zamocowana jest na metalowym wysięgniku z możliwością regulacji i dostosowania do wzrostu dziecka .

- ▶ w skład zestawu wchodzi gruszka bokerska i 2 rękawice bokerskie
- ▶ rozmiar rękawicy jest uniwersalny - pasuje na każdą dziecięcą rękę
- ▶ rękawice są bezpieczne w zabawie - posiadają warstwę amortyzującą
- ▶ gruszka do bokowania jest pompowana
- ▶ mocowanie gruszki - stalowy wysięgnik
- ▶ napełniana wodą podstawa zapewnia stabilność całemu zestawowi



Środki ostrożności:

- Urządzenie nie jest wodoodporne
- Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
- Nie pozwolić aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
- Nie umieszczać na niestabilnym podłożu.
- Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym