



- Każda gra z oprawą graficzną i melodyjną
- Wyświetlacz kolorowy 1,8 "
- Wbudowanie głośniki
- Wyłącznik głosu
- Klawisz reset
- Lekka i poręczna - idealnie mieści się w dłoni
- Zasilanie 3 baterie AAA (brak w zestawie)
- Wymiary : 14,5 x 7 x 2 cm
- Kolory : niebieski , żółty , zielony , granatowy

Uruchomienie:

Otwórz tylną klapkę i włóż 3 naładowane baterie AAA, zasun klapkę. Naciśnij przycisk ON/OFF z przedniego panelu, pojawi się ekran powitalny.

Pojawi się lista gier, klawiszami nawigacji (po lewej stronie) wybierz odpowiednią grę i zatwierdź kółkiem (prawy przycisk po prawej stronie). Aby wyjść z gry należy nacisnąć RESET.

Głos można wyłączyć poprzez naciśnięcie przycisku SOUND.

Aby wyłączyć konsolę, naciśnij przycisk ON/OFF.

Środki ostrożności

Temperatura działania: proszę używać w normalnych temperaturach i zapobiegać użyciu w zmiennych temp.

Wilgotność: proszę używać przy normalnej wilgotności. Nie wystawiać urządzenia na wilgoć lub na deszcz.

Nie wystawiaj urządzenia na działanie słońca lub innego silnego źródła światła. Może to spowodować uszkodzenie .

Wymagania czystości: proszę nie używać urządzenia w warunkach dużego zakurzenia. Urządzenie nie jest wodoodporne.

Proszę nie wrzucać urządzenia do ognia, może to spowodować eksplozję.

Środki ostrożności:

- Urządzenie nie jest wodoodporne
- Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
- Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
- Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
- Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.