



ŁADOWANIE

Głośnik jest wyposażony w wewnętrzną baterie oraz dodatkowo gniazdo do którego można włożyć baterię BL-5C. Aby włożyć akumulator do słuchawek, odkręć pokrywkę na prawej słuchawce i włóż akumulator na miejsce. Przed użyciem słuchawek, należy je naładować. Można to zrobić przez kabel USB podłączony do komputera, lub do zewnętrznej ładowarki USB. Aby uruchomić głośnik przesuwamy włącznik on/off do pozycji on, słuchawki włączą się w trybie radia. Przyciskami przełączania możemy szukać stacji w pobliżu.

Odtwarzanie z karty SD

Możemy włożyć kartę SD do slotu i słuchać z niej muzyki. Jeśli urządzenie nie przestawi się automatycznie, przytrzymaj przycisk MODE.

Odtwarzanie dzięki kablowi 3,5mm

Podłącz swoją np. mp4 lub telefon kablem Jack 3,5mm do wejścia w słuchawkach. Ciesz się doskonałą jakością muzyki.

OPIS KLAWISZY FUNKCYJNYCH

ON/OFF: Włącznik

▶▶ i ◀◀▶▶ Do przełączania na następny lub poprzedni utwór. W trybie FM służą do przeszukiwania kanałów.

VOL-/VOL+: regulacja głośności

▶ || / ■▶▶ Play/Pauza w trybie odtwarzania. W trybie FM automatyczne wyszukiwanie kanałów.

M - MODE –służy do przełączania pomiędzy odtwarzaniem z różnych nośników.

Muzyka może być odtwarzana:

- z karty pamięci micro SD (slot na karty micro SD do 16 GB)

- z domowego zestawu stereo, odtwarzacza mp3, niektórych telefonów (wejście line + kable jack 3,5 mm w zestawie)

Zasilanie akumulator zewnętrzny standard Nokia BL-5C (w zestawie)

Ładowania akumulatora przez USB z komputera lub z gniazdka prądowego

Plug and Play - nie wymaga sterowników

Wskaźnik naładowania akumulatora

Odporny na wstrząsy (Anti-Shock)

Wymiary : 12,5 x 11,5 x 7,5 cm

Środki ostrożności:

- Urządzenie nie jest wodoodporne
- Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
- Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
- Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
- Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.