



ŁADOWANIE

Urządzenie posiada wbudowaną baterię, więc przed pierwszym użyciem naładuj urządzenie podłączając głośnik za pomocą dołączonego kabelka do ładowarki USB lub komputera. Gdy urządzenie się ładuje czerwona dioda na wyświetlaczu pali się czerwonym światłem.

UWAGA! Głośnik jest wyposażony w wewnętrzną baterie oraz dodatkowo gniazdo do którego można włożyć dodatkową baterię BL-5C w celu wydłużenia czasu pracy głośnika.

Głośnik jest urządzeniem służącym do odtwarzania muzyki w formacie MP3 z nośników usb, kart pamięci microSD, oraz z przenośnych odtwarzaczy muzycznych. Głośnik również za pomocą dołączonego kabla można podłączyć do komputera. Głośnik wyposażony jest w Radio.

Sterowanie urządzeniem odbywa się za pomocą ekranu dotykowego lub pilota.

Aby uruchomić urządzenie należy włączyć go za pomocą przycisku on/off

M – mode zmiana pomiędzy radio/pozostałe nośniki

EQ –zmiana barwy dźwięku

Przeszukiwanie stacji, po włączeniu opcji radio, na pilocie wybieramy SCN po odszukaniu stacji można przechodzić pomiędzy zaprogramowanymi stacjami używając klawisza strzałek. Jeśli znajdujemy się na wybranej częstotliwości to można ją zaprogramować pod klawiszem od 1-9 naciskając i przytrzymując klawisz wdużony ok. 3 sek.

• **DOTYKOWY PANEL STEROWANIA**

Przewijanie w przód, w tył

Zmiana głośności odtwarzania

Wyszukiwanie stacji radiowych

• **ODTWARZACZ MUZYKI MP3**

Odtwarzane formaty: MP3, WMA, WAV

Wyjście słuchawkowe umożliwia odtwarzanie muzyki również przez słuchawki

Przewijanie w przód i w tył

Zmiana głośności odtwarzania

• **RADIO FM**

Wbudowane Radio FM 87.5 - 108 MHz

Manualne i automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych

Pamięć 30 stacji

• **POZOSTAŁE FUNKCJE**

Wyświetlacz LCD czarny - wyświetlanie danych w kolorze czerwonym

Zasilanie - akumulator zewnętrzny BL-5C (standard NOKIA)

Ładowanie akumulatora przez USB z komputera lub z gniazdka prądowego

Slot kart pamięci micro SD do 16 GB

Wyjście słuchawkowe jack 3,5 mm do podłączenia słuchawek

Wejście USB 2.0 do podłączenia pendriva

W zestawie kable audio jack 3,5 mm do podłączenia między innymi mp4, mp3, telefonu

Pilot zdalnego sterowania w zestawie

Odporny na wstrząsy (Anti-Shock)

Dotykowy panel sterowania

Kolor obudowy: czarny, biały, niebieski, żółty

Wymiary: 13 cm x 13 cm x 13 cm

Środki ostrożności:

- Urządzenie nie jest wodoodpome
- Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
- Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
- Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
- Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty

zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i

elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych

oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania

tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.