

INSTRUKCJA OBSŁUGI Głośnika przenośnego G90A



Głośnik jest urządzeniem służącym do odtwarzania muzyki w formacie MP3 z nośników usb, kart pamięci microSD, oraz z przenośnych odtwarzaczy muzycznych. Głośnik również za pomocą dołączonego kabla można podłączyć do komputera. Głośnik wyposażony jest w Radio.

Przed rozpoczęciem użytkowania głośnik należy naładować. Głośnik zasilany jest przez wbudowany akumulator Li, nie ma potrzeby kupowania baterii a akumulator pozwala zabrać głośniki na biwak, plażę, ognisko czy wycieczkę. Ładowanie akumulatora odbywa się dzięki ładowarce (brak w zestawie) lub poprzez kabel USB podpięty do gniazda USB w komputerze.

Aby urządzenie połączyć z telefonem postępuj zgodnie z instrukcją z telefonu i dodaj w telefonie nowe urządzenie.

Ustaw telefon i urządzenie w odległości do 1 metra.

Aktywuj BT funkcję w twoim telefonie. Włącz wyszukiwanie urządzeń w twoim telefonie.

Wybierz BT z listy urządzeń. Wprowadź kod 0000 i naciśnij OK. Wróć do głównego menu w twoim telefonie.

Teraz możesz słuchać muzyki z telefonu za pomocą BT z twojego telefonu

GŁOŚNIK STEREO

Głośnik : 5cm

Pasma przenoszenia 150-1800Hz(± 3dB)

Impedancja 4ohm

Kompatybilność : karta micro SD , pendrive , odtwarzacze mp4 , mp3 , iPod , niektóre modele telefonów ,PSP

ODTWARZACZ MUZYKI MP3

Odtwarzane formaty : MP3,

Przewijanie w przód i w tył za pomocą klawiszy oznaczonych strzałkami

Zmiana głośności odtwarzania za pomocą klawiszy vol

RADIO FM

Wbudowane Radio FM w zakresie 87-108 Mhz

Manualne i automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych

UWAGA : W celu uruchomienia radia i wyszukania stacji radio

POZOSTAŁE FUNKCJE

Urządzenie do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych nie jest odporne na wilgoć.

Obudowa : stop aluminium

Wymiary: 160 x 45 x 51 mm