


## **EASY CAP VIDEO GRABBER** **SZYBKI START**

### **Instalacja sterowników**

- Włóż do napędu CD-ROM dołączona do urządzenia płytę CD. Jeśli po chwili nie uruchomi się automatycznie program z opcjami instalacyjnymi to uruchom go ręcznie z katalogu „Autorun” na płycie CD (plik Hautorun.exe).
- Jeśli pojawi się komunikat o braku podpisu cyfrowego instalowanego sterownika wybierz opcję „Mimo to kontynuuj (Continue Anyway)”
- Aby zainstalować sterowniki dla Video Grabber wybierz opcję „Install Driver”. Gdy pojawi się okienko z komunikatem „If you have plugged this device on the computer, please un-plug it before continuing the instalation”, przed kliknięciem OK upewnij się, że grabber NIE JEST podłączony do komputera przed rozpoczęciem instalacji sterowników.
- Zainstaluj sterownik

### **Instalacja oprogramowania Ulead VideoStudio 10 SE DVD**

- Aby zainstalować oprogramowanie Ulead VideoStudio wybierz opcję „Install VideoStudio”
- Zaznacz „I akcept the terms of the license agreement” i kliknij „Next”
- W polu Serial Number wprowadź 18-znakowy numer seryjny program, znajduje się on na kopercie płyty CD Grabbera.
- Teraz możesz wybrać język instalacji. Kliknij dwa razy „Next”
- Sprawdź czy folder instalacji się zgadzania i wybierz „Next”, w kolejnym oknie tak samo, sprawdź czy wszystko pasuje i kliknij „Next”



**STATOR**  
W ŚWIECIE NOWYCH TECHNOLOGII

#### **Środki ostrożności:**

- Urządzenie nie jest wodoodporne
- Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
- Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
- Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
- Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.