



1. OPIS PRODUKTU

Specjalnie zaprojektowany transponder FM 166 z funkcją Bluetooth pozwala na odtwarzanie plików MP3 z kart SD lub pamięci USB poprzez radio samochodowe. Umożliwia odbieranie połączeń telefonicznych za pośrednictwem modułu Bluetooth. Transponder może służyć także do bezprzewodowej transmisji plików MP3 z telefonu do samochodowego systemu nagłośnieniowego. Transponder pozwala użytkownikowi cieszyć się muzyką w trakcie jazdy samochodem oraz prowadzić rozmowy telefoniczne bez zajmowania rąk, co znacznie podnosi komfort i bezpieczeństwo jazdy.

2. Instrukcja obsługi

- Odtwarzanie muzyki

- Umieść urządzenie w gnieździe zapalniczki samochodem, a następnie podłącz pamięć USB lub kartę SD, na których zapisane są pliki MP3 lub WMA. Transponder automatycznie rozpocznie odtwarzanie. Aby zatrzymać lub wznowić odtwarzanie naciśnij ►||
- Włącz radio samochodowe, a następnie ustaw je na taką samą częstotliwość co transponder, aby rozpocząć nadawanie
- Ustawianie częstotliwości. Aby ustawić częstotliwość użyj przycisku CH- oraz CH+ (pamiętaj, że musi być taka sama jak częstotliwość radia samochodowego), dłuższe przytrzymanie przycisków spowoduje szybkie przełączanie pomiędzy częstotliwościami
- Naciśnij ◀◀ lub ▶▶ aby zmienić utworzy. Przytrzymanie tych przycisków przez kilka sekund pozwala na regulację głośności

- Informacje dodatkowe:

1. Priorytet:

Dla kilku funkcji wykorzystywanych jednocześnie priorytet przedstawia się następująco:

- Nadchodzące połączenie telefoniczne
- Odtwarzanie w trybie a2dp
- Odtwarzanie plików z dysku USB
- Odtwarzanie plików z kart SD

Zgodnie z powyższą listą aktywacja funkcji o wyższym priorytecie wstrzymuje funkcje o niższych priorytetach.

2. Wyświetlacz LCD pokazuje numer telefonu nadchodzącego połączenia. Zależnie od decyzji użytkownika można odebrać lub odrzucić połączenie.

Środki ostrożności:

- Urządzenie nie jest wodoodporne
- Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
- Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
- Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
- Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.