

INSTRUKCJA ONSŁUGI VAPORIZATOR

Ładowanie:

Przed użyciem G Pro Herbal musi być w pełni naładowany.

Aby naładować G Pro Herbal proszę podłączyć ładowarkę USB do podstawy G Pro Herbal, a następnie jej drugi koniec do portu USB. Podczas ładowania guzik będzie świecił się w kolorze czerwonym aż do pełnego naładowania, po czym zmieni się na kolor zielony. Pełne naładowanie uzyskać można po około 1-3 godz. Po naładowaniu proszę odłączyć od USB .

*Proszę napełnić suszem przed włączeniem.

Napełnianie:

Proszę usunąć ustnik G Pro poprzez pociągnięcie w górę po obu stronach. Następnie proszę pognieść odpowiednią (wg uznania) ilość suszu za pomocą karty G (do 500 mg) i umieścić w suszarni. Proszę nie stosować zbyt dużej ilości suszu ponieważ może to zakłócić przepływ powietrza. Następnie proszę umieścić ustnik z powrotem.

Włączanie \ Wyłączanie:

G Pro Herbal zaprojektowany został z myślą o bezpieczeństwie i unikaniu niepożądanego użycia w związku z czym wyposażony został w system odcinający zapobiegający nadużywaniu. Aby włączyć \ wyłączyć urządzenie proszę pięciokrotnie (szybko i krótko) wcisnąć przycisk. Przycisk zacznie świecić w kolorze czerwonym gdy będzie gotowy do użycia i zacznie się nagrzewać. Przycisk zacznie świecić w kolorze zielonym gdy urządzenie osiągnie odpowiednią temperaturę. Cztery minuty po włączeniu urządzenie automatycznie się wyłączy.

Wskaźnik \ kontrola temperatury:

G Pro Herbal posiada wbudowane trzy ustawienia temperatury. Kolor wskazujący temperaturę uwalniania suszu ukazuje się pod przyciskiem mocy.

CZERWONY 320°F \ 120°C

ZIELONY 380°F \ 193°C

NIEBIESKI 420°F \ 215°C

Zaleca się początkowo stosować najniższą z proponowanych temperatur.

Wskaźnik niskiego poziomu baterii:

W momencie kiedy bateria jest wyczerpana przycisk zamigota czterokrotnie w kolorze czerwonym, a następnie urządzenie się wyłączy. Proszę podłączyć urządzenie do USB, a następnie do portu ładowania. Przycisk zacznie świecić się w kolorze czerwonym gdy zostanie podłączony do źródła ładowania. Po całkowitym naładowaniu (3-4 godziny) przycisk zacznie świecić w kolorze zielonym.

Czyszczenie:

Przed rozpoczęciem czyszczenia G Pro Herbal proszę upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i wystudzone. Do czyszczenia używać proszę szczoteczki załączonej do zestawu, za pomocą której proszę się pozbyć resztek suszu. Proszę nie używać żadnych środków czyszczących ani wody do czyszczenia żadnej z części G Pro Herbal. Po zdjęciu ustnika można czyścić go poprzez wycieranie materiałem nasączonym alkoholem. Proszę odkręcić filtr G Pro od ustnika i wyczyścić (lub wymienić) G Pro Filter Screen jeżeli zaistnieje taka potrzeba.